

THE MASTER SUICE VICEOR

デジタルハイビジョンビデオ

署 HM-DH20000

DVHS HIP IS SVHS CHIEFE

Super VHS ET GJ-K

DIGITAL Hi-Vision Video HM-DH20000



お買い上げいただき、ありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~9ページ) は、必ずお読みいただき、 安全にお使いください。


お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要 なときにお読みください。 はじめに

設置と準備

見る・録画・予約

録画する/見る

主な特長



- アナログ信号を安定化し、デジタル記録できる フレームシンクロナイザー

DV デコーダー № 108

電子番組表(EPG)から番組タイトルが取り込める

* G コード(または G-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。 G コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

D-VHS とは?

D-VHSテープを使った新規格のデジタルメモリーシステムです。 デジタル動画など大量な情報を記録しなければならないマルチ メディア用メモリーとして開発されました。

D-VHS の特長

6. ビットストリーム記録方式

- 1. 他のデジタルメディアとは桁違いの大容量 テープメディアの特性を活かし、44GBから50GBと、 ディスク系記録メディアの10倍もの容量を低コストで実現。
- 先端IT技術を活かしての高画質HSモード
 DVDの3~4倍の高ビットレート=28.2Mbpsで最大3.5 ~4時間記録可能。
- 高密度記録を活かしての高画質長時間STDモード
 DVDの1.5~2倍の高ビットレート=14.1 Mbpsで最大7~8時間記録可能。
- 4. 大容量を活かしての長時間LS3モードS-VHS程度の高画質のビットレート=4.7Mbpsなら、最大21~24時間記録可能。
- 5. 現行VHS、S-VHSとの上位互換性 高性能 S-VHS として従来のソフト資産を再生、アナログ ソースを S-VHS/VHS テープに記録可能。
- デジタル放送のビットストリームを、HD映像・マルチ映像・マルチチャンネル音声・付加データまで、そのまま記録可能。

MPEG2エンコーダー/デコーダー内蔵により、SDのアナログ放送・ソフトもデジタル化してビットストリーム記録。

著作権保護技術について

この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては、許可を受けています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に 支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先 〒107-0052

東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107 (代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

最初にお読みください

もくじ

安全上のご注意	. 4
BS デジタル放送について	1(

設置と接続をするときは

設置と準備の進めかた	12
この取扱説明書の見かた	12
付属品を確かめる	13
各部の名称	14
画面表示	22
お買い上げ時の設定を変える	26
2台以上のビクタービデオを操作する	30
リモコンでビクター以外のテレビを操作する	31
BS / CS チューナーを操作する	32
接続	34
アンテナをつなぐ	34
本機とテレビをつなぐ	36
受信チャンネルを設定する	37
ガイドチャンネルを設定する	50
時計合わせ	53

ビデオを見る/録画する

使用するテープと記録方式	54
ビデオを見る	55
番組を録画する	58

録画を予約する

録画を予約する	(Gコード録画予約)	60
録画を予約する	(新・快速録画予約)	62
予約を確認する		64
予約を変更・取る	消しする	66

BS デジタルを録画する/見る

i.LINK 対応 BS デジタルチューナーとの接続	68
BS デジタル番組を録画する	70
BS デジタル番組を予約する	72
BS デジタル番組を再生する	74

便利な機能

ビデオナビゲーションを使う	76
番組の頭出しをする	96
聞きたい音声を選ぶ	97
再生に便利な機能	98
再生中の映像を調節する	101
録画に便利な機能	102
最適な画質で録画・再生をする	104
節電設定にする	105
テープをダビングする	106
接続している i.LINK 機器の番号を変更する	109
CATV を接続する	110
i.LINK 対応デジタル CS チューナーとの接続	111
デジタル CS 番組を録画する	112

その他

14
18
19
20
22
23
24
26
34
35

安全上のご注意

で使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載され ています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危 害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表 示の意味をよく理解して本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

●注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





●してはいけない行為(禁止行為)を示す記号















●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





お断り

- ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状 が異なる場合があります。
- この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載 されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用 しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入



● 落としたり、キャヒ トが破損したとき。



●電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。





雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差 しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントから すぐ抜けるようにしてください。


この機器の(カバー、キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - 電源コードを加工しない。
 - 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - 電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - 電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付 着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年 に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、(ヒーター、ドライヤーや電磁調理器)などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



安全上のご注意(つづき)

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - 湿気やほこりの多いところ
 - 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ 通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となる ことがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- 指定以外の電池を使用しない。
- 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜ て使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショートさせない
- 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。


使用上のご注意

きれいな画面でご覧いただくために

長い間ご使用になるうちにビデオヘッドが汚れて、再生しても映像や音声が出なくなることがあります。 このようなときは、別売のクリーニングテープでビデオヘッドをクリーニングしてください。

■ ビデオヘッドが汚れるとこんな症状になります

- 映像が不鮮明または映らない、音声が出ない。
- 映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)になる。
- 映像に黒色やモザイク画の横しまが出る。
- 映像が止まる。(静止画になる)
- 灰色の画面になる。
- ザラザラした画面になる。(VHS再生)











ブロックノイズ

■ D-VHS専用のクリーニングテープ(ビクターD-VHSビデオヘッドクリーナー TCL-DVS)を使って ビデオヘッドをクリーニングしてください

- 誤動作を防ぐために、ビデオナビゲーション機能を「切」にしてください。(☞95ページ参照)
- お使いになるときは、クリーニングテープの説明書をお読みください。

本機には、D-VHS専用のクリーニングテープ以外は使用しないでください。

■ ビデオヘッドが汚れる原因は

- 高温、多湿なところで使う
- ほこりの多いところで使う
- 長時間使う
- 傷や汚れのあるテープを使う
- カビの生えたテープを使う
- 何度も使ったテープを使う **……**などです。

● 高温·多湿(梅雨時期など)



● 長時間の使用など







▶ テープの傷、汚れなど





■ クリーニングテープを使っても鮮明な映像にならないときは

- ヘッドが磨耗している場合があります。お買い上げの販売店または、ビクターサービス窓口にご相談ください。
- VHS再生では、トラッキングがずれているときでもザラザラした画面になることがあります。 こんなときは、トラッ キングを手動で調節してください。

■ 定期点検を行ってください

● 長い間ご使用になるうちに、機械部分が汚れたり磨耗したりします。 性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ 1000 時間の使用をめどに点検整備をされることを おすすめいたします。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。

つゆつきにご注意

■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが貼り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意 ください。
 - ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

ビデオ使用中は

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの(携帯電話など)を近付けないでください。映像・音声に悪影響を与えたり、記録が損なわれたりするおそれがあります。

長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **DVHS**、**SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解した り、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
 - 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

BSデジタル放送について

BS デジタル放送の特長

BSデジタル放送の特長は、4つあります。

1. 高画質

デジタルハイビジョン放送は従来の標準放送(525本)に比べて走査線の数が1125本から750本プログレッシブと多いため、視野いっぱい(左右30°)に画面が拡がる近さで見ても、きめの細かい高画質の画像をお楽しみいただけます。本機ではBSデジタルハイビジョン放送に対応したHSモードで、そのままのクオリティーで録画できます。

再生するときは、BSデジタルチューナー内蔵テレビまたはBSデジタルチューナーのHDデコーダーを使用します。

2. 高音質

放送方式は、従来のハイビジョン放送(2chまたは3-1ch)からさらに高音質で立体サラウンドの5.1chに変わりました。

BSデジタルチューナー内蔵テレビまたはBSデジタルチューナーの光音声出力端子にAAC 5.1 ch対応のアンプとスピーカー(6本)を接続することにより最新の映画を劇場さながらの臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

3. 高機能

各放送局からの多彩なデーターサービスを受けることができるデーター放送をご覧いただけます。ハイビジョン放送などを受信中にBSチューナーリモコンのデータボタン(dボタン)を押すとデーター放送のメニュー画面が表示されます。(右図参照)見たい放送局を選び決定ボタンを押すと各社のデーター放送画面からサービスを受けることができます。

番組内容に関連する解説や料理のレシピ等をお楽しみいただけます。

4. 多チャンネル

BSデジタル放送では、デジタル技術の進歩により情報をコンパクトにして送ることができるようになりました。

従来のBS放送に比べてデジタルハイビジョン(HD)の放送を7チャンネル、標準画質(SD)の放送を3チャンネル放送します。

テレビ放送だけでも、合計10チャンネルの放送となりました。

データー放送の画面イメージ



BSデジタル放送チャンネル一覧

: デジタルハイビジョン

チャンネル	放送局
1	NHKデジタルBS-1
2	NHKデジタルBS-2
3	NHKデジタルハイビジョン
4	BS日テレ
5	BS朝日
6	BS-i
7	BSジャパン
8	BSフジ
9	デジタルWOWOW
10	スターチャンネル
デジタル音声放送	_
データ放送	_

(2001年2月現在)

BS デジタル放送とは

BS デジタル放送にはいくつかのバリエーションがあります。

マルチプログラム

BS デジタル放送でチャンネルを複数に分割して、独立した標準テレビ放送 (SD) として放送するサービスです。

BSデジタルチューナー内蔵テレビまたはBSデジタルチューナーからマルチプログラム放送が同時にi.LINKから出力された場合、本機はHSモードで同時に記録します。

再生するときは、BSデジタルチューナー内蔵テレビまたはBSデジタルチューナー側で、お好みの番組を選んでください。

		A放送局	
	000 ch	□□□ ch	O∆□ ch
7時	_	・ ッカー中継 ルハイビジョン	-
8時	サッカー中継 (標準テレビ放送)	ニュース (標準テレビ放送)	アニメ (標準テレビ放送)
9時	(デジタ	ドラマ ルハイビジョン	/放送)


マルチビュー

BS デジタル放送で複数の画面(ビュー)を標準テレビ放送(SD)として同時に放送するサービスです。

特に、スポーツ中継などアングルを変えて見たいときに便利です。

BSデジタルチューナー内蔵テレビまたはBSデジタルチューナーからマルチビュー放送が同時にi.LINKから出力された場合、本機はHSモードで同時に記録します。


再生するときは、BSデジタルチューナー内蔵テレビまたはBSデジタルチューナー側で、お好みのアングルを選んでください。



臨時編成サービス

野球中継などが延長になったときに、引き続き標準テレビ放送 (SD) で放送するサービスです。

野球の後に放送される映画等もデジタルハイビジョン(低レート)で定刻に見ることができます。臨時編成チャンネルへは、視聴者が切り換えます。野球中継が終わると、自動的に元のチャンネルに戻ります。




降雨対応放送

激しい雨による映像・音声の遮断を軽減するために、通常の放送に加えて、降雨に強い方式で同じ番組を並行して送ります。BSチューナーは受信状態を判断して自動(または手動)で降雨対応画面(静止画や粗い動画)への切り換えを行ないます。

本機は、HDデコーダー、AACデコーダーを内蔵していません。 BSデジタルハイビジョン放送を視聴するには、BSデジタルチューナー内蔵 テレビまたはBSデジタルチューナーと i.LINK 接続して使用してください。

設置と準備の進めかた

自分で本機の接続を行うときは、次の順序に従ってください。



この取扱説明書の見かた

■「リモコン」または「本体」のどちらのボタンで操作できるかイラストでお知らせしています。 リモコンまたは本体のどちらのボタンでも操作できるときは、リモコンのボタンを使って説明していますが、 本体にある同じマークや名前のボタンでも、同様の操作ができます。



リモコンで操作できます。



■ 本体で操作できます。

- ■操作手順の中のボタン名称については[]で囲って表示しています。 例 メニューボタン→「メニュー]
- ■「D-VHS記録」または「S-VHS/VHS記録」のどちらのテープで操作できるかイラストでお知らせしています。



D-VHS 記録したテープで 操作できます。



S-VHS/VHS 記録したテープで 操作できます。

■本文中の記号の見方



全注意 操作上の注意などが書かれています。



機能や使用上の制限など、参考にな る内容が書かれています。




参照ページや参照項目を示していま



キーポイントやテクニックをまとめ て説明しています。

付属品を確かめる

箱を開け、次の付属品がそろっているかを確かめてください。



乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と⊝の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

乾電池についてのご注意


- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- 交換後、テレビの操作ができないときは、リモコンの設定をやり直してください(**L**愛 31 ページ)。

各部の名称

(📭 ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



1 電源ボタン

電源を入/切します。

- ② **タイマー (②) ボタン (**図 61,63 ページ) 録画予約を設定/解除します。
- 3 表示切換ボタン (**L**⊗ 57 ページ) テープ残量や時計表示などを切り換えます。

4 正面扉

手前に引いて開きます。

⑤ 停止/取出し(■/▲)ボタン再生や録画を止めたいときに押します。停止中に押すとテープを取り出すことができます。

6 再生 (▶) ボタン (📭 55ページ) テープの再生を始めます。

7 **前面端子扉** 手前に引いて開きます。

- 8 リモコン受光部
- 9 テープ出し入れ口

使いください。

10 映像/音声入力端子 ビデオカメラなどからダビングしたいときに使います。

11 TBC&NR ボタン/ランプ (123 98 ページ) 再生画像の横揺れや画面の曲がりを補正するときに押します。

S-VHS ETボタン (☎103ページ)
 VHSテープにS-VHSの画像で記録するときに押します。
 S-ET ランプ (☎103ページ)
 S-VHS ETボタンを押したときなどに点灯します。

13 チャンネル/トラッキングボタン (☎58、101ページ)チャンネル切換、トラッキング調節などを行うときにお 4 本体表示窓 ビデオの操作状態を表示します。

15 テープ操作ボタン

HS/STD/LS3/標準(SP)/3倍(EP)ボタン (応358ページ)

録画スピードを切り換えるときに使います。

D-VHS ボタン(**№** 54 ページ)

D-VHS テープに S-VHS / VHS 記録するときに押します。

再度押すと、D-VHSモードになります。

録画(●)ボタン(**៤**3 58 ページ)

録画を始めます。

録画中に繰り返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。

ー時停止(II) ボタン(I2356、98ページ) 再生中や録画中に押すと、一時停止します。 再生一時停止中に、繰り返し押すと、コマ送り再生ができます。

巻戻し(◀◀)ボタン(**瓜**愛 55、56 ページ)


再生中に押すと、映像を見ながら巻戻しができます。 停止中はテープを巻戻します。

早送り (▶▶) ボタン (瓜冬55、56ページ) 再生中に押すと、映像を見ながら早送りができます。

停止中は、テープを早送りします。

各部の名称(つづき)

(📭 ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



1 ファン

- 内部の温度上昇を防ぐものです。 取り外さないでください。
- ファンの周りをふさがないように設置してください。
- ② **S 映像、映像 / 音声出力端子**(**№** 36、107ページ) テレビ (または他の AV 機器) の映像 / 音声入力端子とつ なぎます。

③ 入力 L-1 端子 (デジタルチューナー入力)

(12768、111ページ)

i.LINK 対応のBS デジタルチューナーやデジタルCS チューナーなどのS映像(または映像)/音声出力端子と つなぎます。

通常の入力端子としても使えます。

S映像と映像の入力切換は「メニュー ー モード選択一入 出力設定」画面で設定してください。(『☞ 26、29ページ)

4 JLIP 端子

JLIP端子付きのビクター製ビデオデッキ HR-X7 などを接続します。詳しい説明は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

5 アンテナ入力端子(☞34ページ)

VHF/UHFアンテナをつなぎます。

6 i.LINK 端子(🕸 68、108、111 ページ)

別売のi.LINKコード (S200以上) をBSデジタルチューナーやデジタルCSチューナーとつなぎます。また、デジタルビデオカメラからデジタルダビングするときにも使用します。

「S200」の表記について

i.LINK 対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度が i.LINK 端子の周辺に表記されています。 i.LINKの最大データ転送速度は、約100/200/400 Mbps*が定義されており、それぞれ S100、S200、S400と表記されます。最大データ転送速度が異なる機器を接続した場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が表記と異なることがあります。

*Mbpsとは

「Mega bits per second」の略で、「メガビーピーエス」と読みます。1 秒間に通信できるデータの容量を示しています。200 Mbps ならば、1 秒間に 200 メガビットのデータを送ることができます。

| **7 | 入力L-2端子**(図 106ページ)


ダビングするときに、他のビデオなどを接続します。 S映像と映像の入力切換を「メニュー ー モード選択一入 出力設定 | 画面で設定してください。(呼る26、29ページ)

8 アンテナ出力端子(☞35ページ)

テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。

各部の名称(つづき)

(『37ページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



1 液晶表示窓

通常は操作できる機器をVTR A (B、C、D)/TV/BS/CSで表示しています。G コード予約をするときは、入力したG コード番号と録画スピード「H5-5P」「57 I-5P」「L53-EP」を表示します。

2 リモコン切換 (ビデオ用/テレビ用/BS/CS用) ボタン

- ビデオを操作するときは、ビデオボタンを押します。
- テレビを操作するときは、テレビボタンを押します。
- ビクターBS/CSチューナーを操作するときは、BS/ CSボタンを押します。(IS32ページ)

3 Gコードボタン/音声消音ボタン

G コードボタン (**I©** 60 ページ)

Gコードを入力するときに押します。

音声/消音ボタン (ICS 97ページ)

- 聞きたい音声を選びます。
- 音声を消したいときに押します。

4 チャンネル切換ボタン/メーカー指定ボタン/Gコード入力ボタン(0~9)/文字入力ボタン(1~12)

- ビデオ、テレビ、BS/CSチューナーのチャンネルを切り換えます。
- ・お使いのテレビメーカーを指定して、本機のリモコンで テレビを操作できるようにします。(図る 31 ページ)
- お使いのBS/CSチューナーのメーカーを指定して、 本機のリモコンでBS/CSチューナーを操作できるようにします。(『332ページ)
- G コードを入力するときに使います。(**№**360ページ)
- タイトルを入力するときに使います。(📭 86ページ)

5 新・快速予約設定ボタン

- 録画予約を設定します。(L容62ページ)
- ・ 音量ボタンでテレビ音量調節(+/-)をします。 (№331ページ)
- チャンネル+/ーボタンでビデオチャンネルを切り換えます。(瓜客58ページ)

予約ボタン(**៤**362ページ)

録画予約を始めるときに使います。

予約確認ボタン(🖾 64 ページ)

録画予約を確認したいときに押します。

6 テープ操作ボタン(☞55, 58ページ)

巻戻し (◀◀)、再生 (▶)、早送り、(▶▶)、録画 (●)、 停止 (■)、一時停止 (Ⅱ)

・ 巻戻し(戻る)ボタンは、タイトルを入力するときや、 メニュー設定操作時に使用します。(『☎ 26 ページ)

7 メニュー選択 △ / ▽ / △ / ▷ ボタン

- メニュー項目を選択します。(**©** 24、26ページ)
- ・頭出し再生 (►►) をします。(■3796ページ)
- 可変速再生 (<<//>>>) をします。(№7100ページ)

8 電源ボタン

リモコン切換で選択された機器の電源を入/切します。

9 表示切換(衛星切換)/ CM ボタン

表示切換(衛星切換)ボタン


- 本体表示窓やテレビ画面のカウンター表示などを切り換えます。(配金 57 ページ)
- ・衛星A(パーフェクTVサービス!)と衛星B(スカイサービス)を切り換えます。(№333ページ)

CM ボタン

CMスキップサーチ (**I**3 98ページ) やオートCMカット (**I**3 102ページ) に使います。

テレビ入力切換ボタン (**瓜**31 ページ)

リモコン切換でテレビを選択したときに、テレビの入力 を切り換えます。



- **10 録画スピードボタン** (**№** 58 ページ)
 - 録画スピードを切り換えるときに使います。
- 11 **転送ボタン**(12360ページ) 入力した G コードを本体に転送するときに押します。
- 12 **タイマーボタン** (**1**3 61,63 ページ) 録画予約を設定/解除します。
- 3 メニューボタン (瓜〒24, 26ページ) メニューを表示したり、終了します。
- 14 テレビ入力切換/週間番組/ナビゲーションボタンナビゲーションボタン(12877ページ)

リモコン切換でビデオを選択したときに、録画した番組の タイトル画面が表示されます。

週間番組ボタン(🖾 33 ページ)

リモコン切換でCSを選択したときに、CS放送の週間番組表を表示します。

リモコンの液晶表示について

本機のリモコンはビデオ/テレビ/BS/CSチューナーの操作ができ、液晶表示窓に操作できる機器(VTR/TV/BS/CS)が表示されます。お買い上げ時と、乾電池を交換したときには VTR A(A コード)になります。

● ビデオの操作ができるとき (A コードのとき)

VIR A

● テレビの操作ができるとき

T !/

● BS/CS デジタルチューナーの操作が できるとき

BSの場合

哥马



● 操作を切り換えたいとき




操作したい機器の ボタンを押します。 液晶表示窓の表示 も変わります。



- 表示部にTVが表示されていても、次の操作は切り換えずに行うことができます。
 - ビデオの基本操作 操作後 TV 表示に戻ります。
 - ・タイマー予約やGコード予約の操作テレビを操作するときには、TV に切り換えてから操作します。
 - ・メニューを呼び出す操作 テレビを操作するときには、TV に切り換えてから操作します。

各部の名称(つづき)

(瓜ぽ ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



1 録画スピード/タイマープログラム表示

楕円のトラック表示内に3文字以内で表示します。 **録画スピード表示**(☞ 58ページ)

S-VHS/VHS モードのときに表示します。

SP :録画スピードが「SP(標準)」のときに表示します。 EP :録画スピードが「EP(3倍)」のときに表示します。

D-VHS モードのときに表示します。

 Aut
 :録画スピードが「オート」のときに表示します。

 HS
 :録画スピードが「HS」のときに表示します。

 STD
 :録画スピードが「STD」のときに表示します。

 LS3
 :録画スピードが「LS3」のときに表示します。

例 HSモードを表示




タイマープログラム表示(🖙 62ページ)

Pro : 予約ボタンや予約確認ボタンを押したときに表示し

ます。

Err : Gコードデーターのガイドチャンネルエラーのとき

に表示します。



2 テープ走行表示



- ③ **タイマー (④) 表示 (☞61、63**ページ) 予約録画待機中のときに点灯します。
- 4 **DVHS表示**(128 58 ページ) D-VHS モードで記録ができるときに点灯します。
- 5 開始終了時刻マーク(เ☎60、62 ページ) 表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻が カウンターに表示されているときは「►」、終了時刻が表 示されているときは「→」を表示します。


6 S-VHS / ET表示(เ☎103ページ)

S-VHS :S-VHSモードで記録ができるときに点灯しま

S-VHS : S-VHS ETモードで記録ができるときに点灯

ET します。

(『37ページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



| **7** | **ドライブガイド** (**□ 3 26 29** ページ)

メニュー画面の「モード選択 - 機能設定 - ドライブガイド」を選び「テープ走行表示」または「音声レベル表示」のどちらかに切り換えます。

「テープ走行表示」の場合

内周:テープ残量表示 外周:テープ走行表示



テープ残量は、**テープ残量基準点**の右側から時計回りに1つづつ消灯してゆきます。テープの始めでは内周が全て点灯します。

テープ走行は、**テープ走行基準** 点から時計回りまたは反時計回 りに 1 つづつ点灯または消灯を 繰り返します。

「音声レベル表示」の場合

内周:右音声表示 外周:左音声表示



音声レベル表示は、**音声レベル基準点**から時計回りに 1 つづつ点灯してゆきます。最大は+8までの 10 段階表示です。

8 音声表示/カセット表示/テープ残量

音声表示 (**咳** 97 ページ)

出力する音声を表示します。

灯します。

NORM : ノーマル音声を選択中または、再生中に点灯

します。

カセット (回) 表示

本機にカセットが入っているときに点灯します。

テープ残量 () 表示 (🕸 57 ページ)

テープ残量が表示されているときに点灯します。

9 カウンター / チャンネル / タイマー予約表示

テープの走行時間、残量、時計、チャンネルやタイマー予 約時の時刻などを表示します。

チャイルドロック動作時は、中央の「CL」が点灯します。

チャイルドロック

本機の電源を切るとき、リモコンの電源ボタンを約 10 秒間、押し続けるとチャイルドロックになり、本体のすべての操作ボタンが働かなくなります。(本体の表示部に「CL」が表示されます) ただし、リモコンのタイマーボタンのみ働きます。

解除するには、もう一度リモコンの電源ボタンを約 10 秒間押し続けて電源を入れてください。

予約録画待機中にチャイルドロックモードにするときは、 予約設定したあとタイマーボタンを押す前に、チャイル ドロックモードにしてください。



画面に出る表示で動作を確認する

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に約5秒間表示します。 (モード選択画面のオンスクリーンが「オート」または「入」のとき)


受信チャンネルの音声

チャンネルを切り換えたときに、次のような表示をします。

ステレオ:ステレオ放送受信時 主 : 二カ国語放送受信時

(モード選択画面の二カ国語音声録音が「主」の場合)

主*副:二カ国語放送受信時





画面表示を見るときは

• テレビのチャンネルを本機をつないだ外部入力 (S映像また は映像入力)にしてください。



• 接続するテレビによっては、文字が揺れて見えることがあり ますが、故障ではありません。





画面表示を出したくないときは

ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよう「切」にします。

準備


- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。







2 [△ /▽]を押して、「モード選択」 を選び[OK]を押す








時計合わせ




3 [△ /▽]を押して、「機能設定」を 選び[OK]を押す




▶を「機能設定」に合わせてから、



4 [△ /▽]を押して、「オンスクリーン」を選ぶ








- オンスクリーン「切」でも、次のようなときは、テレビ画面に文字を表示します。
 - 録画一時停止状態のとき
 - グレーバックのとき
 - リモコンの CM ボタンを押した とき(IC 102ページ)

[◁╱▷]を押して、「切」を選ぶ





▲ [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。


画面表示(つづき)



·i. LINKの設定を変更するときに

使用する画面です。

メニュー画面



JLIPのID番号(1~99まで)を設

定するときに使用する画面です。

(LEAN)

メニュー画面などの画面表示を見るときは


・受信チャンネルを設定するときに

使用する画面です。

• テレビのチャンネルを本機をつないだ外部入力 (S映像また は映像入力) にしてください。

モード選択画面

選択 ▼・▲ 変更 ▲・▶ 終了 メニュー




選択 ▼・▲ 変更 ■・▶ 終了 メニュー

お買い上げ時の設定を変える



準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。




】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる






2 [△ /▽]を押して、「モード選択」 を選び[OK]を押す





▶を「モード選択」に合わせてから、

3 [△/▽]を押して、設定を変え たいメニューを選び[OK]を押す







▶を「機能設定」に合わせてから、

4 [△/▽]を押して、設定を変えたい項目を選ぶ











6 必要に応じて手順3~5 をくり返して、他の設定も変更する

●巻戻し(戻る)ボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。

7 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

お買い上げ時の設定を変える(つづき)



「モード選択/映像設定(S-VHS/VHS)画面」の内容について

お買い上げ時の設定状態です。

テープレベルアップ	入/切	テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに「入」にします。	
Z > .= 11 8% _ > . 1	オートピクチャー	通常は、このポジションでお使いください。	
インテリジェント ピクチャー	ダビング	ダビングするときに選択します。	
	ソフト	レンタルビデオなどでノイズが目立つときに選択します。	
	アニメ	アニメーションなどを再生するときに選択します。	
映像	シャープ	再生する映像の輪郭をクッキリさせます。 通常は「シャープ」にしてください。	
	ノーマル	ノイズが目立つときは「ノーマル」にします。	
Vスタビライズ	切/入	S-VHS/VHSで録画したテープを再生中に画面が上下に揺れるときは「入」にします 通常は「切」にしてください。	

「モード選択/音声設定画面」の内容について

DV音声記録	音声1 / 音声2 / フル音声	あります。本機で を記録するかをご (DV音声が4チャ 音声1 : 音 音声2 : 音 フル音声 : 音	ではこのうちの2チ ここで設定します。 ・ンネル:32kHzの 声1の2チャンネル 声2の2チャンネル	ャンネルを選択して録画)場合) , (L/R) を記録します。 , (L/R) を記録します。 クスして記録します。)場合)	声信号は最大4チャンネル iします。どの2チャンネル
		メニュー設定	音声モード	D-VHS L-chの音声	DVHS R-chの音声
	音声	空志1	32kHz/12bit	DV音声1 L-ch	DV音声1 R-ch
		日 日 日 日 日 日 日 日 日	48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch
		辛吉2	32kHz/12bit	DV音声2 L-ch	DV音声2 R-ch
		B/-2	48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch
			32kHz/12bit	DV音声1L十DV音声2L	DV音声1R十DV音声2R
			48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch
ミックス音声	切/入	Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を聞きたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。			
	主	ニカ国語放送のと	さ主音声(日本語	吾など)だけを録音します	t .
二カ国語音声録音	主*副				。外国語を録音するときは きたい音声を選んでくださ

「モード選択/入出力設定画面」の内容について

お買い上げ時の設定状態です。

映像		前面の映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「映像」にします。
前面映像入力F-1 S映像	S映像	前面のS映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。
老石叻伯 7 力 1 4	映像	背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。
背面映像入力L-1	S映像	背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。
背面映像入力L-2	映像	背面の映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。
自山映1家人刀L-2	S映像	背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「S映像」にします。

「モード選択/機能設定画面」の内容について

ぴったり録画	切/入	標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。120分テープに2時間以上の番組を収めたいときは「入」にします。通常は「切」にしてください。D-VHS記録時は、ぴったり録画は働きません。		
	切	通常は「切」にしてください。		
オートタイマー	入	予約待機中にビデオを使用したいとき、タイマーボタンを押して①表示を消さなくても、ビデオの電源を入れるだけで操作できます。操作後、ビデオの電源を切ると自動的に予約待機状態になります。タイマーボタンの操作を忘れがちな方に便利です。		
オンスクリーン	オート	ビデオ操作時に、操作の内容を約5秒間、テレビ画面に表示します。		
	入	常時、カウンター(または残量/時計/チャンネル)を表示します。		
	切	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよ うに「切」にします。		
グレーバック	入	放送のないチャンネルはグレー画面(グレーバック)になります。		
	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」にします。		
ディスプレイオフ	表示する/表示しない			
ドライブガイド	テープ走行表示	本体表示窓のトラック表示部分を「テープ走行」表示と「テープ残量」表示に設定するときに選択します。		
	音声レベル表示	本体表示窓のトラック表示部分を「音声レベル」表示に設定するときに選択します。		
	切	本体表示窓のトラック表示部分を出したくないときに選択します。		
S-VHSテープ録画	S-VHS	S-VHSテープにはS-VHS記録、VHSテープにはVHS記録します。		
J-VIIO) ノ _球 画	VHS	S-VHSテープにVHS記録するときは「VHS」にします。		

「i.LINK設定画面」の内容について

リンク(LINC)	オート	本機から他のi.LINK機器を選択できます。i.LINK機器の番号を確認するときは、チャンネル十/一ボタンを押して、表示窓またはテレビ画面に出る表示で確認してください。(เ369ページ) 通常は「オート」にします。
	切	本機から他のi.LINK機器を選択できません。ただし、他のi.LINK機器またはデジタルビデオカメラなどから本機が選択された場合は通信できます。通信しているときは、「I-1」などを表示します。
番号のリセット	i.LINK機器番号の欠番を解消したいときや番号を変更したいときに選択します。	

2台以上のビクタービデオを操作する






リモコンコードを変更する

お買い上げ時には、本機のリモコンは「Aコード」に設定されています。


2台以上のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコンコードを別のコード(A、B、C、D)にしてください。ビデオ操作するときに、2台以上が同時に同じ動きをすることはありません。




準備

リモコンはビデオデッキに向けて操作します。


[ビデオ]を2秒以上押す





(2秒以上押し続ける)

- **2** 数字ボタンを押してコードを 設定する
 - 「Aコード」にするときは、[1]を押します。
 - 「Bコード」にするときは、[2]を押します。
 - 「Cコード」にするときは、[3]を押します。
 - 「Dコード」にするときは、[4]を押します。





3

[OK]を押す



KIE H



4 本体の[電源]を押して、 電源を切る

タイマー 表示切換

本体の[再生]を5 秒以上押して、本体表示窓にA(またはB、C、D)を表示させる

6

人 リモコンの[電源]を押す

- 本体表示窓にリモコンコードの表示が点滅します。
- リモコンの電源ボタンを押して、本体の電源が入るかどうか確認してください。 もし入らないときは、もう1度、手順1~6の操作をやり直してください。

お願い

△Victor

電源

リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。 (VTR Aに戻ります。) 電池を交換したときなどは、もう1 度設定し直してください。





(液晶表示窓には、VTR Bが表示されています)


リモコンでビクター以外のテレビを操作する

他のメーカーのテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネルの切換、外部入力の切換、音量の調節)ができるようになっています。 他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。


進備

テレビの電源を切っておきます。




■ [テレビ]を2秒以上押す





(2秒以上押し続ける)

2 数字ボタンを押して、メーカー 番号(2桁)を入力する



例: お手持ちのテレビが東芝製のときは、数字 ボタンの 0 / 11 と 7 の順に押します。



メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02、03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08、09	フナイ	13
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

3 [OK]を押す



T | /

ご注意

テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだけ操作できないものがあります。

お願い

リモコンの電池をはずすと、設定が消えてしまいます。電池を交換したときなどは、もう1度設定し直してください。

■ [電源]を押す



- ◆ 本機のリモコンの電源ボタンを押して、テレビの電源が入れば、設定は完了です。
 - テレビの電源が入らないときは、もう1度同じ操作をしてください。
- ◆ 松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入力してください。

BS/CSチューナーを操作する


他のメーカーのCSチューナーを操作できるようにする

お買い上げ時には、ビクター製i.LINK端子付きBSデジタルチューナーとデジタルCSチューナーの操作ができるようになっています。

ソニー製のデジタルCSチューナーを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

準備

● デジタル CS チューナーの電源を切っておきます。



[BS・CS]を押して、表示を「BS」に してから「BS・CS]を2秒以上押す






(2秒以上押し続ける)

2 数字ボタンを押して、メーカー 番号(2桁)を入力する

ビクター:01、ソニー:02です。



例: お手持ちのデジタルCSチューナーがソニー製のときは、数字ボタンの0/11と2の順に押します。



3 [OK]を押す



[5

ご注意

- BSデジタルチューナーはビクター 製のみ操作可能です。
- デジタルCSチューナーまたはBS チューナーによっては操作できな いものや、特定のボタンだけ操作 できないものがあります。

お願い

 リモコンの電池をはずすと、設定 が消えてしまいます。電池を交換 したときなどは、もう1度設定し 直してください。 ▲ [電源]を押す




● 本機のリモコンの電源ボタンを押して、デジタルCSチューナーの電源が入れば、設定は完了です。

デジタルCSチューナーの電源が入らないときは、もう1度同じ操作をしてください。

リモコンでBS/CSチューナーを操作する

BSチューナーを操作するときは、BS・CSボタンを押して、リモコン表示窓に「BS」を表示させます。 CSチューナーを操作するときは、BS・CSボタンを押して、リモコン表示窓に「CS」を表示させます。



ボタン	働き		
BS・CS ボタン	リモコンでBSやCSチューナーを操作したい ときに、リモコン表示窓に「BS」 または「CS を表示させます。		
電源ボタン	BSまたはCSチューナーの電源を入/切します。		
衛星切換ボタン*	押すたびに衛星 B (スカイサービス) と衛星 (パーフェクTV!サービス) が切り換わります		
数字ボタン	チャンネルを選ぶときに使います。		
チャンネル+/ーボタン	チャンネルを選ぶときに使います。		
i.LINK ボタン*	デジタルCSチュナーで本機をLINCするとき に使います。		
週間番組ボタン	EPG(週間番組表)を表示します。		
予約一覧ボタン	予約した番組の一覧を表示します。		
メニュー操作ボタン	メニューを表示します。 画面上の項目を選び、決定します。		



- お使いのBSまたはCSチューナー の取扱説明書もご覧ください。
- *: CS チューナーのみ操作できます。


アンテナをつなぐ


アンテナ線をテレビから はずす(使用中のテレビがある場合)


アンテナ線の形を確認してください。


2


アンテナ線を本機につなぐ














電源プラグは、すべての接続が終了してから、壁のコンセントに差し込みます。




• アンテナ変換器の形状が大きいものは、本機背面のアンテナ入/出力端子に差し込めないことがあります。このようなときは、小型のアンテナ変換器(当社製品の VZ-72A など)に交換することをおすすめします。

3

するときは

本機とテレビをつなぐ

36ページもご覧ください。




本機とテレビをつなぐ


ビデオを見るために、本機とテレビの映像/音声端子どうしを接続する

テレビにS映像入力端子があるときは、本機のS映像出力端子とつないでください。

ビデオを見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

• 「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。






受信チャンネルを設定する

受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。 また、Gコード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。



一覧表どおりに、全部の放送局が 受信できたら、チャンネル設定は 終了です。



- 新たにチャンネルを追加したいとき: □3 44ページの操作をしてください。
- 受信チャンネルの映りが悪いとき:■ 図 46ページの操作をしてください。
- ◆ 不要なチャンネルを受信できなくしたいとき:□ 348ページの操作をしてください。



- お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない状態になっています。
- CATV 放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」 (■38ページ参照)では、設定されません。CATV 放送の チャンネルを本機で受信したいときは、受信できる CATV 放送を空いているチャンネル番号に割り当ててください。 (■3744ページ参照)
- CATV 放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。
- CATV 放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)の使用が必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面外部入力 1 「F-1」、背面外部入力 「L-1」またはビデオチャンネル(1 チャンネルか 2 チャンネル)にします。
- 詳しくは、CATV 放送会社にお問い合わせください。




地域内のテレビ放送局を一括して設定する

「一括チャンネル合わせ」を行うと、次の2つの項目も自動的に設定されます。

- G コード録画予約をするために、必要なガイドチャンネル(**瓜** 50 ページ)
- 本機に内蔵された時計の誤差を自動的に調整する「ぴったりクロック」(瓜舎53ページ)

準備

- ◆ お住まいの地域の地域番号を確認してください。 (■ 3 40 ~ 43 ページ参照)
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。




】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる






2 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す





▶を「チャンネル合わせ」に合わせてから、

3 [△/▽]を押して、「一括チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す




チャンネル合わせ/一括チャンネル合わせ
地域番号を設定してください
現在の地域番号は (〇〇〇) です
(別明設定)
取扱規則書の地域番号表を確認ください。
選択 (4)・|2 (〇)・(9)
実行 (〇K) 終了 (エニュー)

▶を「一括チャンネル合わせ」に合わせてから、

お願い

CATV 放送は「一括チャンネル合わせ」では設定できません。
 CATV 放送を受信できるようにするには、空いているチャンネル番号に割り当ててください。
 (LOS 44ページ参照)






 ■図40~43ページの地域番号表に 放送局が記載されていないチャン ネルは表示しません。

9

受信できるテレビ放送局をひとつずつ設定することもできます。(『☎44ページ参照)
このときは、ガイドチャンネルもひとつずつ設定してください。(『☎50ページ参照)


4 [◁ ∕▷]を押して、「地域番号」を 選ぶ

例:「042」(東京23区)を選んだとき



- 押し続けると地域番号が早く変わります。
- 地域番号を選ぶときは、数字ボタン(1~9、0/11) を使うこともできます。

例: 「042」と入力するときは、0/11と4と2を 押す。



5 [OK]を押し「一括チャンネル 合わせ」を実行する





- 「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい受信チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。
- ◆次のような変更がないかたは、№353ページの「時計合わせ」へ進んでください。
 - 新たにチャンネルを追加したいとき:取344ページの操作をしてください。
 - 受信チャンネルの映りが悪いとき:吹る46ページの操作をしてください。
 - 不要なチャンネルを受信できなくしたいとき: u3 48 ページの操作をしてください。



一括チャンネル合わせの地域番号表


Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。) お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(**☞8** 44 ページ) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

(2001年2月現在)

	1111 112 12					放送局	名・受信チャン	ンネル/ガイドチャ	ァンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	初期設定 000	1/-	2/-	3/–	4/-	5/-	6/-	7/-	8/-	9/-	10/-	11/-	12/-
	札幌 (江別) 001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90
	小樽 002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川		NHK教育 2/90	北海道文化	4/00	北海道テレビ		ル幌テレビ 7/5	20,2,	NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
北	003 名寄		2/90	37/27 北海道文化	NHK総合	39/35	札幌テレビ	7/5	北海道テレビ		北海道放送	11/1	NHK教育
	004 稚内		NHK教育	26/27 北海道文化	4/80	北海道テレビ	6/5	札幌テレビ	24/35	NHK総合	北海道放送		12/90
,_	005 室蘭		30/90 NHK教育	26/27 北海道文化		24/35 北海道テレビ		22/5 札幌テレビ		28/80 NHK総合	10/1		テレビ北海道
海	006 苫小牧		2/90 NHK教育	37/27 北海道文化		39/35 北海道テレビ		7/5 札幌テレビ		9/80 NHK総合			29/17 テレビ北海道
	OO7 函館		49/90 北海道文化	53/27	NHK総合	61/35	北海道放送	57/5	北海道テレビ	51/80	NHK教育	55/1 テレビ北海道	
道	008 帯広		27/27 北海道文化		4/80 NHK総合		6/1 北海道放送		35/35 北海道テレビ		10/90 札幌テレビ	21/17	12/5 NHK教育
	009 釧路		32/27 NHK教育	北海道文化	4/80	北海道テレビ	6/1	札幌テレビ	34/35	NHK総合	10/5	北海道放送	12/90
	010 網走	北海道放送	2/90	41/27 NHK総合		39/35 札幌テレビ		7/5	北海道文化	9/80	北海道テレビ	11/1	NHK教育
	011 北見	1/1	NHK教育	3/80 北海道文化		5/5 北海道テレビ		札幌テレビ	27/27	NHK総合	35/35	北海道放送	12/90
	012	= ++->	2/90	59/27	事本和口	61/35		7/5		9/80		53/1	事本二 12
青	青森 (弘前) 013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
森	八戸 014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
林	むつ 015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
 岩	盛岡 016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
	釜石 017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
手	二戸 018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台 019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
	石巻 020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
城	気仙沼 021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90		
秋	秋田 022		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31				NHK総合 9/80		秋田放送	秋田テレビ 37/37
	大館 023		2, 33		NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90	0,00			秋田テレビ 57/37
田	大曲		NHK教育 43/90		4/00	秋田朝日 41/31	0/11		0/30	NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37
ldot	024		43/90			41/31				45/80		4//11	51/3/

						放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	ルタル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	山形 025		さくらんぼテレビ 30/30		NHK教育 4/90		ガビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
Щ	鶴岡(酒田)		さくらんぼテレビ 24/30	NHK総合			NHK教育 6/90		ガビュー山形 22/36				山形テレビ
形	026 米沢	1/10	さくらんぼテレビ	3/80	NHK教育		71/21-山形		NHK総合		山形放送		39/38 山形テレビ
:	027 福島 (郡山)		60/30 NHK教育		50/90 元ピュー福島		56/36 福島中央		52/80	NHK総合	54/10 福島放送	福島テレビ	58/38
福	028		2/90		31/31		33/33		与ウニース	9/80	35/35	11/11	与され、光
	いわき 029		デルシー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
島	会津若松 030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	オンビュー福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		
茨	水戸 (勝田)	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京
城	031 日立	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		32/12 テレビ東京
	032 宇都宮	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10	とちぎテレビ	62/12 テレビ東京
栃	033 矢板	29/80 NHK総合		27/90	25/4		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
木	034	51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12
群	前橋 (伊勢 035	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬	桐生	52/80 NHK総合		50/90	54/4 日本テレビ	48/48 群馬テレビ	56/6 TBS	40/16 放送大学	58/8 フジテレビ		60/10		62/12 テレビ東京
היא	036	43/80		NHK教育 45/90	39/4	41/48	37/6	40/16	35/8		33/10		31/12
	浦和(三組 037 「	『・越谷・狭山 NHK総合	」・草加・所沢 MXテレビ	!·新座·上尾 NHK教育	朝霞・入間日本テレビ	岩槻・大宮放送大学	· 春日部·川口 TBS	コ・川越)	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼	熊谷	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10	38/38 テレビ埼玉	12/12 テレビ東京
玉上	038	33/80		35/90	25/4		23/6		21/8		19/10	28/38	17/12
	秩父 039	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 47/38	テレビ東京 61/12
千	千葉 (我孫 040	子·市川·市 NHK総合	原・浦安・柏 MXテレビ	· 木更津·佐 NHK教育	倉・流山・習 日本テレビ	志野・野田・月 放送大学	沿橋・松戸・ <i>J</i> TBS	(千代)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	46/46	12/12
未	銚子 041	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12
	23区 (昭島	B・青梅・小金 NHK総合	井・小平・立 MXテレビ	川·調布·東 NHK教育	久留米・東村 日本テレビ	山・日野・府 放送大学	中·武蔵野·ヨ TBS	三鷹) テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6	38/38	8/8	42/42	10/10	イ 46/46	12/12
京 -	八王子 043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
71	多摩 044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
:	* 横浜 (横浜)	の一部)	20,11										
	045	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神	* 横浜 (横浜 046 「		名・鎌倉・川崎 MXテレビ	奇・相模原・原 NHK教育	整間・藤沢・町 日本テレビ	「田・大和・樹 放送大学	須賀) TBS		フジテレビ		テレビ部口	テレビ神奈川	テレビ東京
奈		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	42/42	12/12
-	平塚 (茅ヶ崎) 047	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
Ш⊨	秦野 048	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
山	049 甲府	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4	山梨放送	56/6	テレビ山梨	58/8		60/10	46/42	62/12
梨	050 長野 1	1/80	NHK総合	3/90 長野朝日		5/5 テレビ信州		37/37 長野放送		NHK教育		信越放送	
-	051 長野 2		44/80	50/20 長野朝日		40/30 テレビ信州		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/11	
長	052		NHK総合 2/80	20/20		30/30		38/38		9/90		信越放送 11/11	
	松本 053		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
野	飯田 054			NHK教育 3/90	NHK総合	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
	岡谷·諏訪			3/90	4/80 NHK総合	テレビ信州	信越放送		NHK教育	長野放送	長野朝日		
 :	055 新潟 (長岡)			新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
和	056	トリリノ北下六		21/21	29/29	5/5	#CH=11*0*		8/80		35/35		12/90
潟	上越 057	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富	富山 058	北日本放送		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
щ∣	高岡	北日本放送		NHK総合					富山テレビ		NHK教育		チューリップTV 42/32

^{*} 横浜市にお住まいのかたは、通常は「046」をお選びください。 「046」でうまく受信できないときは、「045」をお選びください。





	加売在口					放送局名・受	信チャンネル/ガ	バドチャンネル					
	金沢(小松)	1	2 石川テレビ	3	4 NHK総合	5	6 北陸放送	7	8 NHK教育	9	10 テレビ金沢	11	12 北陸朝日
石	060	= 1 1 1 1 1 1 1	37/37	U 04-40-00	4/80		6/6		NHK教育 8/90		33/33	11 mm + 1 x x	25/25
Ш	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
福	福井 062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
#	敦賀 063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
	岐阜 (大垣)	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	0/00	中京テレビ	0/11	NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	テレビ愛知
岐	064 高山	1/1	NHK教育	39/80	NHK総合	5/5	中部日本放送	35/35 中京テレビ	東海テレビ	9/90	37/37 岐阜放送	11/11	25/25 名古屋テレビ
阜	065 中津川		2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	8/1 中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
	066	/ A#X:=1			4/80		6/11	26/35	8/5		10/1	28/37	12/90
	067	(元/丰)	NHK教育	静岡第]		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	浜松		2/90	31/31	NHK総合	33/33	静岡放送	35/35	NHK教育	9/80	静岡朝日	11/11	テレビ静岡
静	068 富士 (富士宮)		30/31 NHK教育	静岡第 1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	8/90	NHK総合	28/33	静岡放送	34/35
岡	069 三島·沼津		54/90 NHK教育	27/31		29/33		39/35 テレビ静岡		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
	070		51/90	61/31		57/33		59/35		53/80		55/11	
	島田 071	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第 1 48/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
L	藤枝 072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第 1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋(9 073	- 安城・一宮・岡 東海テレビ	崎·春日井·	刈谷·小牧· NHK総合	頼戸·半田)	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛		1/1		3/80		5/5	37/37	35/35	33/33	9/90		11/11	25/25
知	豊橋 (豊川) 074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田 075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
	津 (鈴鹿 · 076	松坂・四日市 東海テレビ)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
Ξ		1/1		31/80		5/5		35/35		9/90	33/33	11/11	25/25
重	伊勢 077	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59//33	名古屋テレビ 61/11	
	名張 078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋	大津 079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
賀	彦根 080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
	京都 (宇治) 081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
京	舞鶴		NHK総合	34/34	毎日放送	京都テレビ	朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
都	082 福知山		51/80 NHK総合		53/4 毎日放送	57/34 京都テレビ	55/6 朝日放送		59/8 関西テレビ		61/10 読売テレビ		49/90 NHK教育
大	083 大阪 (池田	 ∃・和泉・茨木	50/80 : 門真 · 河内		54/4 · 堺·吹田·:	56/34 大東・高槻・豊	58/6 皇中・富田林・	 ・寝屋川・羽曳	<u>60/8</u> 野・東大阪・	 枚方・松原・	62/10 守口・八尾)		52/90
仮	084		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	神戸 085		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8	2,0	読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸灘		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育
兵	086 川西		52/80 NHK総合	62/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		56/6 朝日放送		58/8 関西テレビ		60/10 読売テレビ	19/19	50/90 NHK教育
l .	087 三木		29/80 NHK総合	33/36 サンテレビ	35/4 毎日放送		37/6 朝日放送		39/8 関西テレビ		41/10 読売テレビ		31/90 NHK教育
庫 	 088 姫路		44/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	34/4 毎日放送		38/6 朝日放送		40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ		46/90 NHK教育
	089		50/80	56/36	54/4		58/6		60/8		62/10	=1.12-195	52/90
	明石 (加古川) 090		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈	奈良 (橿原) 091		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
良	五條 092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和	和歌山 093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
歌山	海南·田辺		NHK総合	テレビ和歌山	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
鳥	094 鳥取	日本海テレビ	50/80	56/30 NHK総合	54/4 NHK 教育		58/6		60/8 山陰中央		62/10 山陰放送		52/90
取自	095 松江	1/1 日本海テレビ		3/80	4/90		NHK総合		24/34 山陰中央		22/10		NHK教育
島	096 浜田	30/1	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6/80		34/34 山陰中央	NHK教育	10/10		12/90
根	/共田 097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		5/10			58/34	9/90			

	地域番号						名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ					
	岡山(倉敷)	1 TVせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合	6 瀬戸内海放送	7 岡山放送	8	9	10	11 山陽放送	12
岡	098	23/23		3/90		5/80	25/33	35/35		西日本放送 9/9		11/11	
Ш	津山 099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
ш	笠岡 100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	テレビ新広島	2/00	NHK総合	中国放送	19/23	0/11	NHK教育		広島ホームTV	21/30	00/33	広島テレビ
ـــ	101 福山	31/31 テレビ新広島		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合		7/90 中国放送		35/35 広島ホームTV		広島テレビ	12/12
広	102	54/31		3/90	ra+ / 7/	5/80		7/4		57/35	+P#*	11/12	
島	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	呉 104	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12			テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4		NHK総合 11/80	
	山口 (徳山 105	」・防府)									1		
		NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
山	下関 106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
П	宇部 107	NHK教育				山口朝日		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	山口放送	
"	岩国	14/90 NHK教育				31/28 山口朝日		20/38 テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	18/11 山口放送	
徳	108 徳島	1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/80	読売テレビ	11/11	NHK教育
島	109	1/1		3/80	4/4	NII IIZWA	6/6	571. I .#£\\\	8/8	TO-L-thin	10/10	1.78+04	38/90
香	高松 110	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
Ш	丸亀 111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合		愛媛放送	愛媛朝日	南海放送 10/10	テレビ新広島	広島ホームTV
愛	112 新居浜		NHK総合		NHK教育		6/80 南海放送		37/37 愛媛放送	25/25 愛媛朝日	10/10	31/31 あいテレビ	35/35
	113 今治		2/80 NHK教育		4/90 あいテレビ		6/10 NHK総合		36/37 愛媛放送	14/25 愛媛朝日	南海放送	27/29	
媛	114		30/90		27/29		32/80		36/37	17/25	34/10		
	宇和島 115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知 116				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
	福岡	九州朝日		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州	福岡放送 37/37
	久留米	1/1 九州朝日		NHK総合	RKB毎日		NHK教育			テレビ西日本		19/19 TXN九州	福岡放送
福	118 大牟田	57/1 九州朝日		46/80 NHK総合	48/4 RKB毎日		54/90 NHK教育			60/9 テレビ西日本		14/19 TXN九州	52/37 福岡放送
岡	119 北九州	58/1	九州朝日	53/80 TXN九州	61/4 福岡放送		50/90 NHK総合		RKB毎日	55/9	テレビ西日本	19/19	43/37
120	120		2/1	23/19	35/37		6/80		8/4		10/9		NHK教育 12/90
	行橋 121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	長崎	NHK教育	40/00	NHK総合	40/4	長崎放送		長崎国際	00/3	長崎文化		テレビ長崎	02/07
長	123 佐世保	1/90	NHK教育	3/80	長崎国際	5/5	長崎文化	25/25	NHK総合	27/27	長崎放送	37/37	テレビ長崎
崎	124 諫早	NHK教育	2/90	NHK総合	17/25	長崎放送	31/27	長崎国際	8/80	長崎文化	10/5	テレビ長崎	35/37
	125	45/90		47/80		49/5		20/25		24/27		42/37	
熊本	熊本 (八代) 126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大	大分 (別府) 127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
分	中津			NHK総合		大分放送		テレビ大分		大分朝日			NHK教育
-	128 宮崎 (都城)			48/80		51/5	テレビ宮崎	37/36	NHK総合	17/24	宮崎放送		45/90 NHK教育
宮	129 延岡		NHK教育		NHK総合		35/35 宮崎放送		8/80 テレビ宮崎		10/10		12/90
崎	130	±02400	2/90	NII IIZWA A	4/80	A 11 11 2 and and	6/10	#ID 5 #22	39/35	#ID 0 = 1 · *		*105**	
鹿	鹿児島 131	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
児	阿久根 132		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島	鹿屋		NHK教育		NHK総合		南日本放送		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売
沖	133 那覇 (沖縄)		2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
縄	134		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90



放送局をひとつずつ設定する


次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- 「一括チャンネル合わせ」(**L**容 38ページ)では受信できない放送局があるとき
- お住まいの地域に新しい放送局ができたとき
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

例: チャンネル表示 1 に NHK 総合が映るようにする




[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる






2 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す



▶を「チャンネル合わせ」に合わせてから、



3 [△/▽]を押して、「手動チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す




▶を「手動チャンネル合わせ」に合わせてから、




例:現在受信している放送局 が1チャンネルのとき

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル合わせ」画面と重なって映ります。




4 [△ / ▽] を押して「チャンネル表示」に合わせ、[△ / ▷] を押して「チャンネル表示」の番号を変える





5 [△/▽] を押して「受信チャンネル」に合わせ、[□ /□]を押して「受信チャンネル」を変更する





テレビ画面には、新しく選んだ放送局(受信チャンネル) の映像が、「メニュー」画面と重なって映ります。

6 [OK]を押して変更を有効にする





7 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。



チャンネル表示や受信チャンネルを変更するときは、数字ボタン(O~9)を使うこともできます。

例: 「55」と入力するには、5を 2回押す。

例:「10」と入力するには、1 と 0 を押す。

お願い

設定が終了したあとで、必ずガイドチャンネルも設定してください。 (IST 50ページ)




映りの悪いチャンネルを微調整する

映像の色がうすく見づらいときは、受信チャンネルを微調整してください。

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



∠Victor

【 「チャンネル+/ー]を押して、 映りの悪いチャンネルを選ぶ



テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。


- 本体のチャンネル+/一ボタンでも操作できます。
- 2 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



1



3 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す



チャンネル合わせ

▶を「チャンネル合わせ」に合わせてから、



リモコンの数字ボタン(0~9)で チャンネルを選ぶときは


数字ボタン(0~9)を押す。

例: 4 チャンネルを選ぶときは 4 を押す。

は1と0を続けて押す。


例: 10 チャンネルを選ぶとき

[△/▽]を押して、「手動チャンネル 合わせ」を選び[OK]を押す




▶を「手動チャンネル合わせ」に合わせてから、






5 [△/▽]を押して、「微調整」を 選ぶ



★ [◁ / ▷] を押して微調整する



映像を見ながら調整してください。

チャンネル合わせ/手動チャンネル合わせ
チャンネル表示
受信チャンネル
「109CH
「109C

7 [OK]を押して変更を有効にする





♀ [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。




不要な放送局を受信できないようにする(チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。




[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる






2 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す





▶を「チャンネル合わせ」に合わせてから、

3 [△/▽]を押して、「手動チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す






▶を「チャンネル合わせ」に合わせてから、


テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、 メニュー画面と重なって映ります。

4 [◁╱▷]を押して、飛ばしたい 放送局を選ぶ





テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、メニュー 画面と重なって映ります。



5 [取消し]を押して、スキップを 設定する



6 他の放送局もスキップするとき は、手順の4と5をくり返す

7 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。



- チャンネル表示も変更したいときは、「放送局をひとつずつ設定する」(L会 44ページ)をご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」を行います。 (『3 46ページ)

お願い

• 放送局を新たに記憶させたときは、 その放送局のガイドチャンネルも設 定してください。(『�� 50ページ)

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- ●「不要な放送局を受信できないようにする」の手順1から3までを行う
- 2 △/▷ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- **4** メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する

ガイドチャンネルを設定する



Gコード予約するためのチャンネルを設定する


ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- ●受信チャンネルをひとつずつ設定したとき
- 「一括チャンネル合わせ」(瓜舎38ページ)のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

例:テレビ神奈川のチャンネル表示番号を42チャンネルに変えるとき



- ガイドチャンネルとは、G コード 予約で放送局を正しく受信するた めに付けられた、その放送局専用 の番号です。実際のチャンネルと は異なることがありますのでご注 意ください。
- ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、数字ボタン (0~9)を使うこともできます。

例:「10」と入力するには、1 と 0 を押す。


例: [102] と入力するには、1 と 0 と 2 を押す。

[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる






2 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す



▶を「チャンネル合わせ」に合わせてから、




3 [△/▽]を押して、「ガイドチャンネル合わせ」を選び[OK]を押す



▶を「ガイドチャンネル合わせ」に合わせてから、



現在受信している放送局 の設定が表示されます



[数字ボタン(0~9)]または[</ 1 ▷]を押して設定したい放送局の ガイドチャンネル番号を選び、 「▽]を押す


> ● この例では、テレビ画面の「ガイドチャンネル」欄 に[42]を表示させます。


実際に設定するときは、№352ページのガイドチャ ンネル一覧表をご覧ください。





「数字ボタン(0~9)]または「</ ▷]を押して設定したい放送局の チャンネル表示番号を選ぶ







「OKTを押して変更を有効にする



- 他の放送局もガイドチャンネルを設定するときは、 手順の4~6をくり返す
- [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

G コードインフォとは、近い将来に始められる放送(「O」から始まる G コードが使われ ます。)です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、Gコードインフォの ためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

同一ネットワーク内の放送局には、すべて同じGコードインフォのガイドチャンネルが割 り当てられます。

録画予約の方法はGコード録画予約(瓜360ページ)と同じです。 ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定方法と同じです。 手順4で、「102」~「106」(Gコードインフォのガイドチャンネルは3桁の番号)を 選ぶと、テレビ画面の表示が「ガイドチャンネル」から「インフォチャンネル」に変わり ます。

G コードインフォのガイドチャンネル

TBSテレビ系	日本テレビ系	フジテレビ系	テレビ朝日系	テレビ東京系
102	103	104	105	106

ガイドチャンネルを設定する (つづき)



ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

	NHK総合 NHK教育	80 90
全	BS1	71
围	BS3	72
共	BS5 WOWOW	73
**	BS7 NHK衛星第1	74
通	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

	日本テレビケーブルニュース	40					
	CSN1ムービーチャンネル	49					
	チャンネルNECO	50					
	ゴルフネットワーク	51					
	CNN	81					
С	VIBE						
Ă	スター・チャンネル	83					
Т	スペースシャワーTV	84					
V	スポーツ・アイ	85					
>\c«	衛星劇場	86					
	GAORA (ガオラ)	87					
放	ホームチャンネル	88					
送	スカイ・A	89					
	BBC	91					
	ファミリー劇場	92					
	スーパーチャンネル	93					
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94					
	朝日ニュースター	99					

●比」再首・東比	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
L	青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
	岩手	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
	山形	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形(TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35

		日本テレビ(NTV)	4
関		TBSテレビ (TBS)	6
東		フジテレビ(CX)	8
甲		テレビ朝日(ANB)	10
信		テレビ東京(TX)	12
越	関	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	東	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟テレビ21(NT21)	21
	澙	テレビ新潟(TNN)	29
		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	屋	長野朝日(ABN)	20
	長野	テレビ信州(TSB)	30
	-	長野放送(NBS)	38
	山梨	山梨放送(YBS)	5
	梨	テレビ山梨(UTY)	37

		静岡放送(SBS)	11
中	静	静岡第一(SDT)	31
部	岡	静岡朝日テレビ(SATV)	33
		テレビ静岡(SUT)	35
		東海テレビ(THK)	1
		中部日本放送(CBC)	5
		名古屋テレビ(NBN)	11
	中京	テレビ愛知(TVA)	25
	水	三重テレビ(MTV)	33
		中京テレビ(CTV)	35
		岐阜放送(GBS)	37
	1	北日本放送(KNB)	1
	富山	チューリップTV (TUT)	32
	щ	富山テレビ(T34)	34
		北陸放送(MRO)	6
	石川	北陸朝日(HAB)	25
	Ш	テレビ金沢(KTK)	33
		石川テレビ(ITC)	37
	福	福井放送(FBC)	11
	并	福井テレビ(FTB)	39

		毎日放送(MBS)	4
関西		朝日放送(ABC)	6
四		関西テレビ(KTV)	8
ф	関西	読売テレビ(YTV)	10
中国		テレビ大阪(TVO)	19
		テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
	1521	山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
	Ш	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35

広島	中国放送(RCC) 広島テレビ(HTV) テレビ新広島(TSS) 広島ホーム(HOME)	4 12 31 35
鳥取島根	日本海テレビ(NKT) 山陰放送(BSS) 山陰中央(TSK)	1 10 34
口臣	山口放送(KRY) 山口朝日(YAB) テレビ山口(TYS)	11 28 38

		西日本放送(RNC)	9
9	香川	山陽放送(RSK)	11
		テレビせとうち(TSC)	23
		瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
	102	南海放送(RNB)	10
	愛媛	あいテレビ(ITV)	29
	m	愛媛放送(EBC)	37
	徳島	四国放送(JRT)	1
	_	高知放送(RKC)	8
	高知	テレビ高知(KUTV)	38
	ΛH	さんさんテレビ(KSS)	40


- LT	福岡	九州朝日(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	1 4 9 19 37
	大分	大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS)	5 24 36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎	長崎放送(NBC) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC) テレビ長崎(KTN)	5 25 27 37
	熊本	熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
	宮崎	宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
	鹿児島	南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 30 32 38
	沖縄	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	8 10 28

時計合わせ



日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。





ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送されているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計の誤差を自動修正します。
- 平成13年2月現在、時報は1日1回、 正午のみです。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・番組編成で時報が放送されて いないとき
 - ・時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - ・現在時刻とのずれが±3分以上 あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入って いるとき
- 高校野球シーズンなどは、時報が 放送されないことがあり、現在時 刻とのずれが生じます。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確に合わないことがあります。この状態で録画予約すると、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画されます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を正確に合わせることをおすすめします。

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。


例:2001年12月24日、午後8時30分に合わせる

】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる





2 [△ /▽]を押して、「時計合わせ」
を選び[OK]を押す








- **3**[△ /▽]を押して、年・月日・時刻を選び、[□ /□]を押して数字を合わせる
 - 月日に合わせてから、√▷ボタンを押し続けると、15日単位で早く変わります。
 - ・ 時刻に合わせてから、√ ▷ボタンを押し続けると、30分単位で早く変わります。



【△ /▽]を押して、ぴったりクロックに 合わせ、[△ /▷]を押して、チャンネル を選ぶ



- 「一括チャンネル合わせ」 (■〒38ページ)を行った あとは、自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、NHK 教育テレビを選びます。

5 [メニュー]を押して、終了する



メニューボタンを押すと時計が動き始めます。

● 正確に合わせたいときは時報に合わせて、メニューボタンを押してください。

使用するテープと記録方式

録画について

テープの種類	記録方式		
	D-VHS	S-VHS	VHS
D-VHS	0	0	0
S-VHS	×	0	0
VHS	×	0	0

(○:記録可能 ×:不可)

- 本機は、D-VHS(MTP)方式、S-VHS方式、VHS方式で 記録することができます。
- D-VHS録画をするときは、D-VHSテープをお使いください。
- S-VHS/VHS記録をするときは、D-VHSテープ、S-VHS テープ、VHSテープのどれでもお使いになれます。
- DF-480テープは、D-VHS記録・再生用です。

DF-480テープを使用する前に

D-VHS専用のクリーニングテープ(ビクターD-VHSビデオヘッドクリーナーTCL-DVS)を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてから使用してください。

クリーニングテープの使い方

- 1. 本機にクリーニングテープを入れます。
- 2. 約30秒再生したあと、停止ボタンを押します。
- 3. クリーニングテープを取り出します。
- **4.** DF-480テープで録画・再生をして、画像・音声が正常でないときは、1、2の操作を1~2回繰り返してください。

D-VHSテープの最長記録時間

LS3モードでの記録時間は、STDモードの3倍ぶんまたはHSモードの6倍ぶんあります。

D-VHS	D-VHS記録			S-VHS/VHS記録	
テープ	HSモード	STDモード	LS3モード	標準(SP)モード	3倍(EP)モード
DF-480	4時間(240分)	8時間(480分)	24時間(1440分)	4時間(240分)	12時間(720分)
DF-420	3.5時間(210分)	7時間(420分)	21時間(1260分)	3.5時間(210分)	10.5時間(630分)
DF-300	2.5時間(150分)	5時間(300分)	15時間(900分)	2.5時間(150分)	7.5時間(450分)
DF-240	2時間(120分)	4時間(240分)	12時間(720分)	2時間(120分)	6時間(360分)

D-VHSテープにS-VHS記録する場合

- **1.** 本体の D-VHS ボタンを押して**DVHS**表示を消灯させます。
- 2. メニューの「モード選択ー機能設定ーS-VHSテープ録画」が「S-VHS」になっていることを確認してください。お買い上げ時は、「S-VHS」に設定されていますので、操作不要です。操作のしかたは、 ■326ページをご覧ください。

S-VHSテープにVHS記録する場合

メニューの「モード選択ー機能設定-S-VHSテープ録画」を「VHS」にしてください。操作のしかたは、 **©26**ページを ご覧ください。

D-VHSテープにVHS記録する場合

- **1.** 本体の D-VHS ボタンを押して**DVHS**表示を消灯させます。
- 2. メニューの「モード選択-機能設定-S-VHSテープ録画」を「VHS」にしてください。操作のしかたは、**№ 26** ページをご覧ください。

VHSテープにS-VHS記録する場合

本体の S-VHS ET ボタンを押すと、S-VHS ET ランプが点 灯し、S-VHS 記録できます。くわしくは、 IS 103ページを ご覧ください。

再生について

- 本機は、D-VHS(MTP)方式、S-VHS方式、VHS方式で 記録されたテープを再生することができます。
- 本機は、記録方式(D-VHS、S-VHS、VHS)を自動的に判別してテープを再生します。

ビデオを見る

ビデオを見る

ビデオテープを再生してみましょう。


(BSデジタル放送を録画したテープを再生する場合は ©374ページをご覧ください)

準備


- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(瓜330、34、36ページ) をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

▮ テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
 ビデオナビゲーションについては、IPS 76ページをご覧ください。
- ◆ つめのないカセットを入れると、自動的に再 生が始まります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。



🤈 [再生]を押す



再生が始まります。

再生をやめる

再生中に



早送り/巻戻しをする

停止中に

早送りするときは:



巻戻しするときは:



早送り/巻戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。




- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。
- メニューの「モード選択ー映像設定ーテープレベルアップ」が「入」になっているときは、再生するテープに合わせて、最適な映像をお楽しみいただけます。

(128ページ)

ビデオを見る(つづき)







映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

D-VHSのHSモードでは6倍速、STDモードでは12倍速、LS3モードでは36倍速で再生します。S-VHS/VHSの標準モードでは11倍速、3倍モードでは31倍速で再生します。

再生中に

早送りするときは



巻戻しするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶) ボタンを押します。

● ボタンを2 秒以上押し続けると、押している間、早送り / 巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

再生を一時停止する

再生中に



テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

停止中に

停止/取出し



ご注意

- シャトルサーチ中、一時停止中は 音声が出ません。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- 他の機器で D-VHS 録画したテープをシャトルサーチすると、静止画になることがあります。

再生が一時停止されて、静止画がテレビ画 面に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(▶) ボタン を押します。

(EEV)

- 一時停止 (静止画再生) が5分以上 続くと、本機は自動的に停止しま す。
- S-VHS / VHS 記録したテープを 一時停止 (静止画再生) 中に、コマ 送りができます。

詳しくは、「コマ送りやスローで再生する」(**IP3** 98 ページ)をご覧ください。

テープの残り時間を調べる



本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えて テープ残量を表示させます。

再生または録画中



押すたびに、本体表示窓が次のように切り換わります。

- ◆ テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。
- ●再生中は、チャンネル表示しません。

カウンターをリセットするには



本体表示窓やテレビ画面のカウンターが「0:00:00」に 戻ります。

テープを繰り返し再生する(リピート再生)





(5秒以上押し続ける)

途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

- 本体表示窓の「▷」が点滅して、テープの再生を50回繰り返します。
- D-VHSのLS3モードでは、リピート再生できません。

- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されているテープによっては、 テープの残量が正しく表示されないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくないときは、メニューの「モード選択ー機能設定ーオンスクリーン」を「切」にしてください。(瓜客23ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「ーー:ーー」になったり、点滅したりすることがあります。

ご注意へ

電源プラグを抜き差ししたり、停電があったときは、カウンターが「0:00:00」、テープ残量が「--: ー-」になります。

S-VHS/VHS で記録したテープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューの「モード選択 - 映像設定 - Vスタビライズ(ビデオスタビライザー)」を「入」にしてください。(『8726ページ参照)

映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「V スタビライズ」を「切」に戻してください。

● D-VHSモード、録画中、スロー再生中は、効果はありません。



番組を録画する






録画する

BS デジタルチューナーの番組を録画するときは 🕸 70ページ、デジタル CS チューナーの番組を録画す るときは ☞112ページをご覧ください。


録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS: VHS Index Search System) (☞96ページ)と呼ばれる信号が記録されます。




- リモコンの準備、テレビと本機の接続、チャンネルの設定が終わっていないときは、先 に「設置と準備」編(№3730~52ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレ ビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。


つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になりま
- 表示窓の「---- 」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。 ビデオナビゲーションについては、**№76**ペー ジをご覧ください。





● 使用するテープと記録方式については、瓜子54 ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

ご注意

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試 し撮りをして、正常に録画・録音さ れていることを確かめてください。
- 万一本機およびテープ等の不具合 により、正常に録画・録音や再生で きなかった場合の内容の補償につ いてはご容赦ください。



リモコンの数字ボタン(0~9)で チャンネルを選ぶときは

- ① リモコンのビデオボタンを押す。
- ② 数字ボタン(0~9)を押す。
 - 例:4チャンネルを選ぶときは4
 - 例:10チャンネルを選ぶときは 1 と 0 を続けて押す。
 - 例:外部入力を選ぶときは 〇を押す。強制的に「L-1」入 力に切り換わります。

[チャンネル+/一]を押して、 番組を選ぶ



◆ 本体のチャンネル+/一ボタンでも操作できます。

[録画スピード]を押して、 録画スピードを選ぶ

^{録画スピード} ● 押すたびに、録画スピードが切り換わります。

HS : 画質と音質を最も重視するとき

デジタルハイビジョンをそのまま録画するとき

STD : 画質と時間を重視するとき デジタルSD放送を録画するとき

LS3 :S-VHS以上の画質でSTDの3倍長く録画するとき SP(標準):S-VHS/S-VHS ET/VHSモードで画質を重視するとき EP(3倍): S-VHS/S-VHS ET/VHSモードで3倍長く録画するとき

[録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。 このときは、再生(▶)ボタンを押す必要はありません。



- 一時停止が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、 自動的にテープは停止します。
- ワンタッチタイマー録画中にテー プの終わりまでくると、自動的に テープが停止し、電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に、録 画予約した時間と重なったときは、 ワンタッチタイマー録画が優先さ れますのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の 両方の音声を録音したいときは、 メニューの「モード選択ー音声設 定一二カ国語音声録音 | を「主* 副しにしてください。 (12826、28ページ)
- 録画と録画のつなぎ部分で映像が 乱れることがありますが、故障で はありません。
- メニューの「モード選択ー映像設定 ーテープレベルアップ」が「入」に なっているときは、録画するテープ の品質レベルを測定して最適な画質 **録画を途中でやめるには、停止**(■) ボタンを押します。 で録画します。詳しくは「最適な画 質で録画・再生をする | をご覧くだ さい。(1287104ページ)
- VHS テープに S-VHS の画質で録 画することができます (S-VHS ET)。詳しくは、「VHSテープにS-VHSの画質で録画する」(IPS 103 ページ)をご覧ください。

録画を一時停止する

録画中に



録画が一時停止されます。 **再び録画を始めるには、再生**(▶) ボタン を押します。

録画をやめる

録画中に



録画時間を設定する(ワンタッチタイマ--録画)




録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が 切れます。

録画中に

押すたびに、録画時間(最長8時間まで)が30分単位 で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





本体のボタン

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)



録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、 つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてく ださい。セロハンテープを二重に貼って穴 をふさぐとふたたび録画できます。





録画を予約する(Gコード録画予約)




Gコードを使って録画を予約する

簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコードを使って録画を予約します。 Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。もう1度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(『愛 50 ページ)

i.LINK 対応 BS デジタルチューナーやデジタル CS チューナーで受信した番組を予約するときは、チューナー側で予約します。くわしくは、BS デジタルチューナーまたはデジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧ください。本機側で予約の設定は必要ありません。

準備

- 録画用のテープを入れて、記録方式を選びます。(『☎54ページ)
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- 時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(■353ページ)
- リモコンのビデオボタンを押します。



1 [Gコード]を押す



2 数字ボタンを押して、Gコード (番組予約番号)を入力する



|<u>|</u>||



Gコードは新聞・雑誌などのテレビ番組欄でお調べください。



リモコンには、通常8桁を入力しますが、0で始まる Gコードのときだけ、9桁入力することができます。

数字の0を入力するときは、0/11を押します。 番号を間違えたときは、取消しボタン(10)を押します。

3 [録画スピード]を押して、 録画スピードを選ぶ

5:3-50



押すたびに、録画スピードが切り換わります。STD-SP → LS3-EP → HS-SP↑

[転送]を押して、G コードを本体 へ転送する



転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に「G コードナンバーが間違っています」と表示された ときは、左のメモをご覧ください。メッセージが表 示されたときには、それにしたがって確認してく ださい。




テレビ画面表示

Pro 805 PM

本体表示窓

(NEW)

- 手順4の操作後、「Gコードナンバー が間違っています」と表示されたと きは、次の点を確認してください。
 - 番組の開始時刻が過ぎていないか
 - Gコードが正しいか (このときは、 Gコードを入力し直します。)





- G コードを使って録画予約をしたときは、録画の開始時刻・日付とチャンネルは変更できません。変更したいときは C366ページをご覧ください。
- G コードで録画の予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。
- 「ぴったり録画」(『マ29ページ) が「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったとき は、録画スピードの変わり目で映 像が乱れます。

- D-VHS録画時は、「ぴったり録画」 と「オートCMカット」は働きませ ん。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オートCMカット」の設定はできません。
- 録画予約を確実に行うために、予 約設定したあとは、■☎64ページの 予約確認することをおすすめしま す。

必要に応じて、次の設定をする

CM カットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「する/しない」が 切り換わります。

- オートCMカットについては、№7102ページをご覧ください。
- ステレオ放送の番組を録画するときは、使わないでください。

同じ番組を毎週録画したいときは(本体表示窓では確認できません)



曜日の表示が「毎週」になります。

● もう 1 度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは(本体表示窓では確認できません)



曜日の表示が「月一金」になります。

- もう 1 度押すと元に戻ります。
- 土曜または日曜のときは設定できません。

録画終了時刻を変更したいときは



押すたびに、録画終了時刻が1分単位で延長(または短縮)されます。押し続けると30分単位で延長(または短縮)されます。

【 [OK]を押して、予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくする と元のテレビ画面に戻ります。

● 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から6をくり返します。

[タイマー(②)]を押して、本機を 録画予約待機の状態にする



- 表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。 これで、録画開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了 時刻になると録画が終わり、電源が切れます。
- 別の録画を予約しているときは、表示窓の「②」は点灯し続けます。

録画を予約する(新·快速録画予約)



録画を予約する

録画したい番組の開始時刻、終了時刻、チャンネルなどの情報を入力して録画を予約します。

i.LINK 対応 BS デジタルチューナーやデジタル CS チューナーで受信した番組を予約するときは、チューナー側で予約します。くわしくは、BS デジタルチューナーまたはデジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧ください。本機側で予約の設定は必要ありません。

準備

- 録画用のテープを入れて、記録方式を選びます。(**D**354ページ)
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- 時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(№353ページ)
- リモコンのビデオボタンを押します。

番組列開始版



テレビ画面表示と本体表示窓

Pro --:--





2 [開始+/-]を押して、録画の 開始時刻を設定する



押すたびに、録画の開始時刻が1 分単位で変わります。押し続け ると30分単位で変わります。




_ 80⁰ em

3 [終了+/-]を押して、録画の 終了時刻を設定する



押すたびに、録画の終了時刻が1 分単位で変わります。押し続け ると30分単位で変わります。



... | HOO PM

(EIII)

ビデオ ボタン

取消し

ボタン

1

2~4

4 た (5 な) (6 は MNO) (字) (4 た MNO) (字) (4 た MNO) (4 た MN

(0/11*) (12)

₫Victor

10

(4) (5)

- すでに予約が「24」登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。
- 最初からやり直したいときは、取消しボタンを押したあと、手順2からおこなってください。


[日付+/-]を押して、録画の 日付を設定する



押すたびに、日付が1日単位で変わります。

番組予約		
開始時刻	終了時刻	チャンネル
午後 8:00	午後 11:00	
日付	録画スピード	CMカット
01/12/24	STD (標準)	しない
曜日		
月曜日		
設定 開始/終了	/旧付/チャンネル/	録画スピード
CM/毎週	/月一金	
決定 OK 取消し	 取消し	
=		

... 12 - 24



5 [チャンネル+/-]を押して、_{テレビ画面表示と本体表示窓} チャンネルを選ぶ



● 本機前面の入力端子につないだ機器からの映像を 録画するときは、チャンネル欄に「F-1」を表示させ ます。



● 本機背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に[L-1]または[L-2]を表示させます。

必要に応じて、次の設定をする

録画スピードを変更したいときは



押すたびに、録画スピードが切り換わります。

テレビ画面 STD(標準)→HS(標準)→LS3(3倍)

本体表示窓
 STD SP(標準)→HS SP(標準)→LS3 EP(3倍)

CM カットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「する/しない」が 切り換わります。

- オートCMカットについては、№102ページをご 覧ください。
- ステレオ放送の番組を録画するときは、使わないでください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が「毎週」になります。

● もう 1 度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



曜日の表示が「月-金」になります。

- もう 1 度押すと元に戻ります。
- 土曜または日曜のときは設定できません。

「OK]を押して、予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくする と元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。

8 [タイマー(①)]を押して、本機を 予約録画待機の状態にする



- 表示窓の「の」が点灯し、電源が切れます。 これで、録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、 終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。
- 別の録画を予約しているときは、表示窓の「②」は点灯し 続けます。



• 「ぴったり録画」(『329ページ) が「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったとき は、録画スピードの変わり目で映 像が乱れます。

- D-VHS録画時は、「ぴったり録画」 と「オートCMカット」は働きませ ん。
- 録画チャンネルが外部入力のとき は「オートCMカット」の設定はで きません。
- 録画予約を確実に行うために、予 約設定したあとは、次ページの予 約確認することをおすすめします。


予約を確認する



予約を確認する

準備

- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



| [予約確認]を押して、予約の確認 画面(一覧表示画面)を表示させる




• 録画予約している全番組が表示されます。

テレビ画面表示と本体表示窓



©г∘ 241am


2 [△/▽]を押して、確認したい 予約を選び[OK]を押す



▶を確認したい予約に合わせてから、

本体表示窓の部分については、[△/▽]を押すたびに、録画予約されている内容が順番に表示されます。また、24個の予約に対応したランプの点滅で現在の予約を表示します。





選択した予約に対応した

ランプが点滅します。

18 19 20 100000 000000 000000 111111 11111


4/11 11111 411...

現在15個の予約があります。

∞21

0 22

1170







テレビ画面表示と本体表示窓



(Eco 2418m

- **▲** 必要に応じて手順2~3をくり返す
- 5 [予約確認]を押して、予約の確認 画面を消す



本体表示窓で録画予約を確認するときは

- 「タイマー(②)] または [電源] を押して、本体表示窓の ② を消します。
- 2. [予約確認]を押します。

本体表示窓のトラック内には「Pro」と表示されます。

3. $[\Delta/\nabla]$ を押して、確認したい予約に対応したランプを点滅表示させます。 $[\Delta/\nabla]$ を押すたびに点滅するランプが時計回りまたは反時計回りに移動して、右側に開始時刻を表示します。



- 4. [OK] を押して、開始時刻を点滅させます。
- 5. [表示切換]を押して予約の内容を確認します。 [表示切換]を押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。

6. [OK] を押します。

他にも予約内容を確認したいときは、3~6の操作をくり返してください。


7. [タイマー(②)] または [電源] を押して、本体表示窓に ② を点灯させます。

予約を変更・取消しする

予約を変更・取消しする

進備

- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



[タイマー(②)] または [電源] を 押して、表示窓の ② を消す

メニューの「オートタイマー」が「切」のとき メニューの「オートタイマー」が「入」のとき





2 [予約確認]を押して、予約の確認 画面(一覧表示画面)を表示させる



テレビ画面表示と本体表示窓



(Eco 2418m

3 [△/▽]を押して、変更または 取消したい予約を選び[OK]を 押す


変更したいときは

「録画を予約する(新・快速録画予約)」(№62~63 ページ)の手順2から6を参照してください。

取消したいときは

- 取消しボタンを押します。
- 表示中の録画予約が取り消され、一覧表示に戻ります。
- 録画予約の取消しを終了したら、手順5へ進みます。







▲ [OK]を押して、一覧表示に戻す






(2co 241am



・予約内容の表示から抜けるには 予約確認ボタンを押します。



5 [予約確認]を押して、予約の確認 画面を消す



6 [タイマー(②)] または [電源] を 押して、予約録画待機の状態にする



表示窓の「①」が点灯し、電源が切れます。

● 手順1で押したボタンと同じボタンを押してください。

予約した後で本機を使う

メニューの「オートタイマー」(**L**329ページ)の設定によって、操作のしかたが異なります。

● メニューの「オートタイマー」が「切」(お買い上げ時の設定)のときは: タイマー(②)ボタンを押します。録画予約待機が解除されます。(表示窓の「②」が 消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を使い終わったら、もう 1 度**タイマー**(の) ボタンを押します。 再び表示窓の「の」が点灯し、録画予約待機中になります。



● メニューの「オートタイマー」が「入」のときは:

(リモコンの**ビデオ**ボタンを押したあとで)**電源**ボタンを押すと、本機の電源が入り、 録画予約待機が解除されます。(表示窓の「②」が消えます。) これで、本機を通常のように操作することができます。

本機を操作後、ビデオ電源を切ると、再び表示窓の「②」が点灯し、録画予約待機中になります。




本機を使い終わったあとは

- 録画用のテープが入っていることを確認してください。
- 表示窓に「⊙」が点灯していることを確認してください。



i.LINK対応BSデジタルチューナーとの接続





• BSデジタル放送をS-VHS/VHS記録で録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。操作については、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

だ注意

- 本機の通風孔をふさがないよう、各接続機器との間をあけて設置してください。
- 画像の乱れが出たときは、本機とBSデジタルチューナー をなるべく離して設置してください。

i.LINK 接続するには

複数のi.LINK接続をして機器間のデータをやりとりする場合、 直接接続した機器だけでなく、他の機器を通してつながれてい る機器に対しても、双方で操作やデータのやりとりができます。 i.LINK接続はつないだ順に機器が認識されて機器番号(接続し た機器固有の番号)を割り付けていきます。




- ビデオデッキは電源プラグがコンセントに接続して いれば電源を入れなくても、i.LINK接続しただけで 認識されます。
- デジタルビデオカメラの場合は、i.LINK接続後にデ ジタルビデオカメラ本体の電源を入れたときに認識 されます。
- メニューのモード選択で「ディスプレイオフ」を 「表示しない」(105ページ) にして、本機の電 源を切ると、i.LINK機器の認識ができません。その ため、BSデジタルチューナー側で予約した番組の 録画ができません。また、分岐接続している場合、 データの中継をしません。

LINC (リンク)

i.LINK 対応 BS デジタルチューナー (i.LINK 対応機器を操 作する側)は、i.LINKコードで接続されている機器のうち1 台だけを操作できます。「LINCする」とは、相手の機器を1 台選ぶことを意味します。BSデジタルチューナーと相手の 機器との間で次のようなやりとりが行われます。

例) ビデオデッキを LINC するとき

①「これから操作してもいいですか?」とBSデジタ ルチューナーがビデオデッキに信号を送る




②「了解です」とビデオデッキがBSデジタルチュー ナーに信号を送る

この呼びかけ・返答のやりとりが行われ、i.LINK対応機器の LINCが完了して、初めてi.LINK対応機器を操作することが できます。

LINCとは、Logical Interface Connection (ロジカル・ インターフェース・コネクション:「論理的な接続を行う」 の意)の略です。

i.LINK 接続のオンスクリーン表示について

テレビ画面表示



本体表示窓



i.LINK接続すると、接続機器を本機が認識し、認識した機器を 表示します。

ブランド名 機種名

:接続した機器の製造メーカーを表示します。 :接続した機器の機種名を表示します。

カテゴリー名 :接続した機器の種類を表示します。

D-VHS(D-VHSビデオデッキ) DV (デジタルビデオカメラやDVデッキ)

チューナ(デジタル衛星放送チューナー またはデジタル地上波放送チューナー) BS デジタルチューナー内蔵テレビの場合 は、カテゴリー名が表示されないことがあり

ます。

i.LINK 機器番号:接続した順番に本機が自動的に割り付けて ゆきます。この番号は取り外して再度接続 しても、本機のメモリーに記憶されるため に同じ番号で認識されます。別の番号にし たいときは、i.LINK設定メニュー(1287109 ページ)から「番号のリセット」を選択し て新たに接続し直してください。



メニュー画面などの画面表示を見るときは

• テレビのチャンネルを本機をつないだ外部入力(S映 像または映像入力)にしてください。

接続している i.LINK 機器が選択できないときは

メニューの [i.LINK設定] の [リンク (LINC)] を [切] にしてください。(109ページ)



- i.LINK端子からの入力信号は、本機からテレビへの接 続では見ることができません。BSデジタルチュー ナーを通してご覧ください。
- チャンネル+/ーボタンでi.LINK端子からの入力(I-1) など) を選択したとき、出画するまでに多少時間がか かったり、画像が乱れることがあります。
- 他のi.LINK機器から本機が選択されたとき、または、 本機のi.LINK端子に多くの機器が接続されていると き、データ容量が多すぎて、i.LINK機器の選択ができ ないことがあります。
- 接続した機器を認識しないときは、i.LINKコードを抜 き差ししてください。

BSデジタル番組を録画する





録画する

録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS: VHS Index Search System)(№96ページ)と呼ばれる信号が記録されます。

本機の進備

リモコンの準備および各機器の接続をしたあと、電源を入れます。 (■330、34、68ページ)

テレビの準備

● 電源を入れ、BSデジタルチューナーをつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)


BS デジタルチューナーの準備

• 電源を入れ、BSデジタルチューナー側のi.LINK設定 (i.LINK登録および録画用D-VHS の設定など) をします。(詳細はBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。)


つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- ◆表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。

ビデオナビゲーションについては、16876ページを ご覧ください。



使用するテープと記録方式については、№54ページをご覧ください。




テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

2


BSデジタルチューナー側のリモコンで、 見たいチャンネルを選ぶ

● ビクター製のBSデジタルチューナーをご使用の場合は、[BS·CS]を押して 「BS」に切り換えてから数字ボタンまたは[チャンネル+/-]を押して選局します。



ご注意へ

- 大切な録画の場合は、必ず事前に 試し撮りをして、正常に録画・録音 されていることを確かめてくださ い。
- 万一本機およびテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。



3 [チャンネル+/ー]を押して、 i.LINK入力(I-1など)を選ぶ



- 録画スピードは、自動的に「Aut(オート)」モードになります。
- 「Aut(オート)」モードとは、BSデジタル番組をi.LINK端子から 録画するとき、番組の情報量(転送レート)に合わせて、自動的に HSまたはSTDモードで録画するモードです。
- i.LINK端子からの入力信号は、本機からテレビへの接続では見る ことができません。BSデジタルチューナーを通してご覧くださ い。
- HSまたはSTDモード以外で録画したいときは、アナログ入力で 録画してください。
 - ① [チャンネル+/-]を押して[L-1]などを選びます。 BSデジタルチューナーと接続している入力を選びます。
 - ② [録画スピード]を押して、録画スピードを選びます。

[録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。このときは、再生(▶)ボタンを押す必要はありません。

テレビ画面表示

テレビのチャンネルを本機とつ ないだ外部入力にしているとき

VICTOR チューナー I - 1 TU-BSD1 録画 STD 映像または音声がデコードできません。 デジタルチューナーなどで視聴してく ださい。 (104)

- 画面表示(オンスクリーン)を見るときは、テレビのチャンネルを本機とつないだ外部入力(S映像または映像入力)にしてください。
- BSデジタル番組を見るときは、テレビ のチャンネルをBSデジタルチューナー とつないだ外部入力にしてください。

録画中の本体表示窓 Aut(オート)モード時





- 録画一時停止中は、チャンネルの切り換えはできますが、録画 スピードの切り換えはできません。
- i.LINK入力時、モザイク画 (ブロック状のノイズ) になることがあります。
- マルチ番組の中に録画禁止の番組や音声放送だけの番組などが1つでもあると録画できません。本機のi.LINK端子では著作権保護に対応したデジタルデーターのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術はDTLA (Digital Transmission Licesing Administrator) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。
- BSデジタル放送には、著作権の保護上、録画制限のかかった番組があります。録画制限には、録画フリー・1回のみ録画可能・録画不可の3種類があります。1回のみ録画可能な番組をBSデジタルチューナーとi.LINK接続して録画/再生する場合、BSデジタルチューナーのD端子から出力される映像は、525i(D1)信号となります。BSデジタルチューナー内蔵テレビとi.LINK接続すると、HD映像でご覧になれます。

BSデジタル番組を予約する





BS デジタルチューナーと i.LINK 接続して録画予約する【i.LINK 接続】


BSデジタル番組をi.LINK端子から録画するときの録画スピードは、番組の情報量(転送レート)に合わせて、 自動的にHSまたはSTDモードになります。お好みの録画スピードで録画したいときは、右ページをご覧く ださい。ただし、HS/STD/LS3モードの場合は、アナログ信号をデジタル信号に変換して録画します。

進備

- **■3 68** ページの接続方法をご覧になり、本機とBS デジタルチューナー、テレビを接続してください。
- BS デジタルチューナー側のi.LINK 設定 (I.LINK 登録および録画用 D-VHSの設定) を 行ないます。(詳細は BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。)

■ つめのついたD-VHSテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
 ビデオナビゲーションについては、■376ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

- 2 チューナー側で番組表を表示させ、 予約したい番組を選ぶ
- 3 チューナー側で「デジタル録画予約」を選択し、必要な設定をする (チューナーの取扱説明書を参照)

4 チューナー側で「予約する」を 選び、設定を終了する

ご注意く

・本機に、BSデジタルチューナーとデジタルCSチューナーを接続し、両方の機器から録画予約している場合、両方の機器に、録画予約終了後、自動的に「LINC(リンク)を切る」機能がないと、交互に録画予約はできません。くわしくは、お使いのチューナーの取扱説明書をご覧ください。




- 放送によっては録画できない番組 があります(メッセージが画面表 示されます。)
- BSデジタル放送では、番組情報が 送られてこないと、予約できないこ とがあります。

5 本機の[電源]を押して、電源を切る

- 設定した時間になると、自動的に本機とチューナー の電源が入り録画が開始されます。
- チューナーのi.LINK端子から本機をコントロール して録画します。


ビデオリモートコントローラーを使って録画予約する【アナログ接続】

- ■368ページの接続方法をご覧になり、本機とBSデジタルチューナー、テレビを接続 してください。
- BS デジタルチューナー付属のビデオリモートコントローラーの設置およびビデオの メーカー設定を行なってください。(詳細はBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧 ください。)



つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00 | になります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動 き、テープ番号の検索をします。 ビデオナビゲーションについては、**№76**ペー ジをご覧ください。
- 使用するテープと記録方式については、**☞54** テープの見える面を上にし ページをご覧ください。



中央部をゆっくり押します。

- チューナー側で番組表を表示させ、 予約したい番組を選ぶ
- チューナー側で「アナログ録画予 約 を選択し、必要な設定をする (チューナーの取扱説明書を参照)
- チューナー側で「予約する」を 選び、設定を終了する
- [チャンネル+/-]を押して、 BSデジタルチューナーと接続し ている入力(L-1など)を選ぶ
- 「録画スピード]を押して、録画ス ピード(HS/STD/LS3/SP/ EP)を選ぶ
 - HS/STD/LS3モードの場合は、アナログ信号を デジタル信号に変換して録画します。


本機の[電源]を押して、電源を切 る

- 設定した時間になると、自動的に本機とチューナー の電源が入り録画が開始されます。
- チューナー付属のビデオリモートコントローラー からビデオのリモコン信号を出力してビデオをコ ントロールします。

BSデジタル番組を再生する



BS デジタル番組を再生する





本機の準備


 リモコンの準備および各機器の接続をしたあと、電源を入れます。 (瓜330、34、68ページ)

テレビの準備

● 電源を入れ、BSデジタルチューナーをつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)


BS デジタルチューナーの準備

• 電源を入れ、BSデジタルチューナー側のi.LINK設定 (i.LINK登録および録画用D-VHS の設定など) をします。(詳細はBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。)



テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。
 ビデオナビゲーションについては、■376ページをご覧ください。
- つめのないカセットを入れると、自動的に再生が始まります。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

🤈 [再生]を押す



再生が始まります。

ご注意く

S-VHS/VHSモードで録画した テープを再生したときは、i.LINK端 子から出力しません。

次のような症状は、本機の性能であり故障ではありません

D-VHS 記録したテープの再生について

- テープの傷や瞬間的に発生するヘッドの汚れなどによる画面の乱れが大きいため、モザイク画(ブロック状のノイズ)や灰色の画面になったり、静止画になることがあります。
- 再生ボタンを押してから画像と音声が出るまでに時間がか かります。
- 再生スピードを変えたときは(特殊再生から通常再生にしたときなど)、画像と音声が出るまでに時間がかかります。 また、数秒間は画像と音声がずれることがあります。

D-VHS 記録したテープのシャトルサーチ画像に ついて

- コマ送りのような画像になります。
- 画面の下半分にブロック状のノイズが出ることがあります。
- 無記録部分になると、最後の画像の静止画になります。

静止画になる/音声が出ない

● i.LINK 端子に、BS / CS デジタルチューナーとデジタル ビデオカメラの 2 台以上の機器を接続して、BS / CS デ ジタルチューナーの番組を録画しているときは、デジタル ビデオカメラの電源を入れないでください。デジタルビデ オカメラの電源を入/切すると、一瞬静止画になったり音 声が出ないことがあります。

画像/音声が乱れる

● i.LINK端子を使ってデジタルビデオカメラ等からダビング したとき、画像や音声が乱れることがあります。 このようなときは、本機に D-VHS テープを入れ、電源を 一度切/入してから録画を始めてください。直らないとき は、i.LINK端子を使わずに映像/音声入力端子からダビン グしてください。

デジタルビデオカメラ (DVC) 等からのダビング について (i.LINK 端子を使って)

- モザイク画 (ブロック状のノイズ) になることがあります。
- 動きの早い場面では、見ている画像が揺れることがあります。 ダビングは正常に行われます。
- DVCのシャトルサーチ画像を、本機を通して見るとブロック状の色ノイズが出ることがあります。
- アフレコされた DVC テープ(4 チャンネル分が記録されたテープ)などを D-VHS ヘダビングすると、最初の数秒間は音声が出ないことがあります。
- D-VHS テープを出し入れしたとき、一瞬音声が途切れる ことがあります。
- 録画スピードボタンで録画スピードを切り換えたとき、一 瞬音声が途切れることがあります。

ワイドテレビでワイド画面にならない

● 本機背面のS映像出力端子に2台の機器を接続している場合、接続する機器によっては、ワイド用の識別信号が正しく出力されません。このようなときは、テレビ側で画面サイズを切り換えてください。


ビデオナビゲーションを使う



ビデオナビゲーションとは

本機で録画すると、テープにテープ番号が付けられ、番組の情報(日付、録画開始時刻、チャンネル、録画スピード)が本機のメモリーに記憶されます。BS/CSデジタルチューナーとi.LINK接続してEPG録画すると、番組タイトルやジャンルが自動的に記憶されます。番組情報を画面に表示して、見たい番組の頭出しができます。

また、日付などの代わりに、テープや番組に名前を付けたり、番組にジャンルを付けることができます。



次のようなこともできます。

■ テープのブランク部分を探して録画したいとき

■ テープタイトルを変更して新しい名前を付けたいとき

■ 番組タイトルを変更して新しい名前を付けたいとき

■ 番組のジャンルを変更したいとき

■ 見終わったテープのすべての番組情報を削除したいとき

■ 見終わった番組情報を削除したいとき

: 【ブランクテープリスト】(№ 80ページ)

:【テープタイトル変更】(☞82ページ)

:【番組タイトル変更】(🖾 84ページ)

:【ジャンル変更】(12388ページ)

: 【テープ情報の削除】(123790ページ)

:【番組情報の削除】(🖙 92 ページ)

ご注意

- タイトルとして日付などをメモリーするため、本機で録画する前に、時計合わせをしておいてください。(№ 53ページ)
- 見たいテープを探すために、本機で録画したテープには、 テープ番号を記載しておいてください。
- 本機で録画したテープのみ、ビデオナビゲーション機能が 使えます。

(別の HM-DH20000 では使えません。)

• i.LINK接続で、タイトルやジャンルが番組表と異なることがあります。このようなときは、タイトルやジャンルを変更してください。(■362~89ページ)

• 本機のメモリーに番組情報を記録するためには、

D-VHS 録画 (HS) : 5分以上
D-VHS 録画 (STD) : 10分以上
D-VHS 録画 (LS3) : 30分以上
S-VHS/VHS 録画 (標準) : 5分以上
S-VHS/VHS 録画 (3倍) : 15分以上

録画してください。

- 使用するテープによっては、ビデオナビゲーション機能が 正常に動作しないことがあります。
- 番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故障して番組情報が消えた場合、復元することはできません。

見たい番組を探す(ナビゲーション検索)

本機で録画したテープに、どのような番組内容が録画されているか今すぐ知りたいときに便利です。 見たい番組を選んで、自動的に頭出しする機能です。


進備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



録画したテープを入れる


表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。



[ナビゲーション]を押して、番組 タイトルの画面を表示させる



THE THE STATE OF T

テープ番号がみつからないときは、「回 ----」を表示します。このとき、テープを巻戻し方向へ頭出し再生(IS 96ページ)してください。

1 3 (2 tr) (3 tr) (BEF)

(4た) (5な) (6は) (MNO)

(0/11 2)

(104)

録画スピード

***<u>**</u>4

①6

OK)


4

再生が始まったら停止ボタンを押 し手順**2**から操作してください。

- 再生または番組の頭出し中などに、 1本のテープに2つのテープ番号 がみつかると、テープを取り出す ときに、テープ番号を1つ(テープ 番号の小さいほう)にまとめます。
- 手順2で、ナビゲーションボタンを押したとき、テープ内の番組情報を検索しているため、番組タイトル画面を表示するまでに、少し時間がかかることがあります。

3 [△/▽]を押して、見たい番組を 選ぶ





4

[OK]を押して、番組の頭出し をして再生する



• i.LINK入力で録画したBSデジタル番組を再生するときは、手順4の操作後、テレビのチャンネルをBSデジタルチューナーとつないだ外部入力に切り換えてください。

ビデオナビゲーションを使う(つづき)



見たいテープを探す(テープ番号検索)


本機で録画したテープが数多くある場合に、各テープにどのような番組が録画されているか知りたいときに使います。

テープ番号順、録画日時順、ジャンル別の3種類の検索があります。

あらかじめ、番組にジャンルを付けておかないとジャンル検索はできません。 **88ページをご覧いただき、番組にジャンルを付けてください**。

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。




| [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる






2 [△/▽]を押して、「ビデオナビ ゲーション」を選び[OK]を押す



▶を「ビデオナビゲーション」に合わせてから、



3 [△/▽]を押して、「頭出し・変更」 を選び[OK]を押す



▶を「頭出し·変更」に合わせてから、



The state of the s


テープタイトルは、録画された日 付が自動的に、テープタイトル名 として入力されます。

お好みのタイトル名に変更したい ときは、タイトルの変更で入力し てください。(『382ページ)




本機で録画したあとは、テープ番号 検索をするために、テープにテープ 番号を書いたラベルを貼ってくださ い。

テープ番号/録画日から検索する



- **4** [△ /▽]を押して、「テープ番号 でさがす」または「録画日でさが す」を選び[OK]を押す
 - 見たいテープを探してください。



頭出し・変更/テープ番号 [1/ 1]

▶を「テープ番号でさがす」または 「録画日でさがす」に合わせてから、


5 [メニュー]を押して、メニュー 操作を終了する



● 番組の頭出しをするときは、16377ページをご覧ください。

ジャンルから検索する

[△ /▽]を押して、「ジャンルで さがす」を選び[OK]を押す








▶を「ジャンルでさがす」に合わせてから、

5 [△/▽/◁/▷]を押して、「ジャンル」を選び[OK]を押す

見たいテープを探してください。



「ジャンル」を選んでから、

(メニュー)を押して、メニュー 操作を終了する



● 番組の頭出しをするときは、1377ページをご覧ください。

ビデオナビゲーションを使ういづき)




テープのブランク部分を探して録画する(ブランクテープリスト)

テープの残りのブランクや番組タイトルのブランク部分を探して録画することができます。

準備


- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる




2 [△/▽]を押して、「ビデオナビ ゲーション」を選び[OK]を押す






- ▶を「ビデオナビゲーション」に合わせてから、
- **3** [△/▽]を押して、「ブランクテープリスト」を選び[OK]を押す






▶を「ブランクテープリスト」に合わせてから、

4 [△/▽/△/▷]を押して、「録画スピード」 と「ブランク時間」を設定して[OK]を押す



▶を上下に移動する 設定する



5 [△/▽]を押して、録画したい テープを探す



ブランクテーブリスト/一覧表示 [1/10]

テーガ器 | ブランク L83 | デーブタイトル

0005 回 | 1:00 | 01/12/25 (欧)

0003 | 1:10 | 8にいちゃんラーブ

0001 回 | 1:15 | ママのテーブ

0002 回 | 1:30 | //(0アーブ

0004 | 2:00 | 01/12/24 (月)


ベージ 【・ ▶ 選択 ▼・ ▲ 詳細表示 ○ K

■: D-VHSカセット ■: S-VHSカセット VHSカセットのときは表示しません。

● ブランク時間が同じ場合は、テープ番号の大きい順に表示します。また、同じテープ番号内のブランクも、すべて表示されます。

6 手順5で探したテープを入れる

● 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、 テープ番号の検索をします。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。


7 [OK] を押して、番組タイトルの 画面を表示させる





8 [△/▽]を押して、「ブランク」を 選び[OK]を押す

• ブランク部分の頭出しをして停止します。



▶を「ブランク」に合わせてから、



9 録画する

● 58、70ページをご覧になり、必要な録画操作を行なってください。

ビデオナビゲーションを使う(つづき)




テープタイトルを変更する(テープタイトル変更)

テープタイトルに名前を付けることができます。

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。




| [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



メニュー

| ビデオナビゲーション | モード選択 | 時計合わせ | チャンネル合わせ | JLIP | ID 設定 | i.LINK 設定 | 選択 | ▼・▲ 実行 (DK 後7 メニュー)


2 [△ /▽]を押して、「ビデオナビ ゲーション |を選び「OK]を押す



▶を「ビデオナビゲーション」に合わせてから、




3 [△/▽]を押して、「頭出し・変更」を選び[OK]を押す



▶を「頭出し・変更」に合わせてから、



4 [△ /▽]を押して、「テープ番号 でさがす」を選び[OK]を押す




▶を「テープ番号でさがす」に合わせてから、




だ注意

他のビデオで録画したテープには、 タイトルの入力はできません。




5 [△ / ▽] を押して、テープタイトルを変更したいテープ番号を選び[0/11]を押す






ライブラリの変更 テープ番号0003 テープタイトル・おにいちゃんのテーブ ▶ デープタイトルの変更 | テーブ情報の削除 | テープタイトルを変更します。 | 選択 ▼・▲ 実行 ①K 終了 メニュー

6 [△ /▽]を押して、「テープタイトルの変更」を選び[OK]を押す



▶を「テープタイトルの変更」に合わせてから、



- **7** 変更したいタイトルを入力し [OK]を押す
 - くわしくは☞86ページをご覧ください。



8 [メニュー]を押して、メニュー 操作を終了する





ビデオナビゲーションを使ういづき)




番組タイトルを変更する(番組タイトル変更)

番組タイトルに名前を付けることができます。


準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



番組タイトルを変更したいテー プを入れる

● 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

2 [ナビゲーション]を押して、番組 タイトルの画面を表示させる



○○ 0001 ママのテーブ
ブランク 2:00 (LS3) [1/ 1]
▶ 12/24 (月) ロスト・イン・スペース 12/24 (月) サスペンス劇場
1 2 / 2 4 (月) 料理番組 ブランク 2:00(LS3)
01/12/24 (月) BS 15CH 映画
午後 7:00→午後 9:00 2:00 (LS 3) 選択 ▼・▲ 頭出しOK ライブラリ変更 (0/11)

3 [△/▽]を押して、タイトルを 変更したい番組を選ぶ






ご注意(


他のビデオで録画したテープには、 タイトルの入力はできません。 4 [0/11]を押して、「ライブラリの変更」画面を表示させる








5 [△/▽]を押して、「番組タイトルの変更」を選び[OK]を押す



▶を「番組タイトルの変更」に合わせてから、



- **6** 変更したいタイトルを入力し [OK]を押す
 - ◆ くわしくは1386ページをご覧ください。



7 [メニュー]を押して、メニュー 操作を終了する



ビデオナビゲーションを使う(つづき)



タイトルを編集する

電源

1

(4)E

予約確認 ナビゲーション OK 週間番組

△Nictor

1 あ 2か 3さ 記号

4 t) (5 t) (6 t)

7ま 毎日 毎週 PORS TUV 95 WXYZ

(10) (0/11) (12)

タイトルは最大15文字まで入力できます。

クリアボタン

文字ボタン

woーボタン

記号ボタン

ひらがな/

カタカナ/

英数ボタン

決定ボタン

△/▽/◁/⊳ ボタン

移動キー

(文字入力のしかた)

ひらがな、カタカナ、英数、記号、区点の5種類があります。

■5種類の選びかた

・文字ボタンを押すごとに

・記号ボタンを押すごとに



記号入力のしかた

 記号ボタンを押して「記号」を選ぶと、 画面に「記号入力」を表示します。

、 6画面 — あります。

2. △/▽/△/▷ボタンでお好みの記号を 選び、決定ボタンを押してください。

(区点入力のしかた)

- 記号ボタンを押して「区点」を選ぶと、 画面に「文字コード入力」を表示します。
- 区点コード表 (IIST 126~133ページ) を ご覧いただき、「区○○、点○○」の順 に数字ボタンを押して、2ケタの数字を 入力します。



- •「点○○ | を入力する前に、▽ ボタンを押してください。
- **3**. 決定ボタンを押します。

カーソル移動のしかた)


左へ移動するとき:数字ボタンの10(<)を押します。

右へ移動するとき : 数字ボタンの 12 (>) を押します。



タイトルを消すには)

- 1. 消したい文字にカーソルを合わせます。
- 2. クリアボタンを押します。





文字を入力してみましょう!!

(例) ニッパーくん物語 ①

二 = (・5 な) 2回押す

ッ = (4 た) 6回押す

パ = (6 ts) 1回押す → (10押す)

| = ◎ 1回押す

- ■. 文字ボタンを押して、「カナ」を選びます。
- **2**. 数字ボタンを押して、「ニッパー」を入力します。


文字入力のミスを防ぐため、1 文字入力する ごとに、数字ボタンの 12 (>)を押してください。



く = (2 f) 3回押す

ん = (0/11 か) 3回押す

- **3**. 文字ボタンを押して、「かな」を選びます。
- **4**. 数字ボタンを押して、「くん」を入力します。



- 記号ボタンを押して「区点」を選ぶと、 画面に「文字コード入力」を表示します。
- 6. 区点コード表 (□3126~133ページ) を ご覧いただき、「区○○、点○○」の順 に数字ボタンを押して、2ケタの数字を 入力します。

物:4210 語:2476

「点○○」を入力する前に、▽ ボタンを 押してください。

7. 決定ボタンを押します。



- **8**. 記号ボタンを押して、「記号」を選びます。
- **9**. △/▽/△/▷ボタンを押して「①」を 選びます。



- 10. 決定ボタンを2回押します。
- 11. メニューボタンを押します。 (タイトル変更終了)

ビデオナビゲーションを使う(つづき)




番組のジャンルを変更する(ジャンル変更)

番組にジャンルを付けることができます。


進備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



ジャンルを変更したいテープを 入れる

表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、 テープ番号の検索をします。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

2 [ナビゲーション]を押して、番組タイトルの画面を表示させる





3 [△/▽]を押して、ジャンルを変更したい番組を選ぶ







4 [0/11]を押して、「ライブラリの変更」画面を表示させる







5 [△/▽]を押して、「ジャンルの変更」を選び[OK]を押す




ライブラリの変更/ジャンル変更 器館タイトル (サスペンス組織 ジャンル ドラマ ニュース ドラマ 映画 調像・2条 黄・グルメ 選択・グ・▲・《・・》 決定 (0K) 中止・メニュー

01/12/24 (月) BS 15CH 劇場・公演 午後 9:00→午後11:00 2:00 (LS 3) 選択・▼ ▲ 頭出し「OK ライブラリ変更 (O/11)

▶を「ジャンルの変更」に合わせてから、

6 [△/▽/◁/▷]を押して、 ジャンルを選び[OK]を押す



7 [ナビゲーション]を押して、 番組タイトルの画面を消す



ビデオナビゲーションを使う(つづき)




テープ情報を削除する(テープ情報の削除)

本機にメモリーされた番組情報を消すことができます。

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。





[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる






2 [△ /▽]を押して、「ビデオナビ ゲーション」を選び[OK]を押す








3 [△/▽]を押して、「頭出し・変更」を選び[OK]を押す



▶を「頭出し・変更」に合わせてから、




4 [△ /▽]を押して、「テープ番号 でさがす」を選び[OK]を押す




▶を「テープ番号でさがす」に合わせてから、






5 [△/▽]を押して、削除したい テープ番号を選び[O/11]を押す



テープ番号を選んでから、



6 [△ /▽]を押して、「テープ情報 の削除」を選び[OK]を押す




▶を「テープ情報の削除」に合わせてから、



頭出し・変更/テーブ番号 [1/ 1]

7 [◁ /▷]を押して、「はい」を選び [OK]を押す



- ▶を「はい」に合わせてから、
- テープのすべての情報は削除されますが、録画内容は削除されません。
- 8 [メニュー]を押して、メニュー 操作を終了する



ビデオナビゲーションを使ういづき)




番組情報を削除する(番組情報の削除)

本機にメモリーされた番組情報を消すことができます。


準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



番組情報を削除したいテープを 入れる

表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き テープ番号の検索をします。




テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

2 [ナビゲーション]を押して、番組タイトルの画面を表示させる






3 [△/▽]を押して、削除したい 番組を選び[O/11]を押す






削除したい番組を選んでから、

4 [△/▽]を押して、「番組情報の 削除」を選び[OK]を押す




▶を「番組情報の削除」に合わせてから、





5 [◁/▷]を押して、「はい」を選び [OK]を押す



▶を「はい」に合わせてから、

● 番組情報は削除されますが、録画内容は削除されません。番組タイトルは「ブランク」と表示されます。

6 [ナビゲーション]を押して、 番組タイトルの画面を消す



ビデオナビゲーションを使ういづき)




メモリーの確認

メモリーの使用状況を確認して、不要なタイトルは削除(№90~93ページ)してください。

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。




】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる





2 [△/▽]を押して、「ビデオナビ ゲーション」を選び[OK]を押す



▶を「ビデオナビゲーション」に合わせてから、

3 「メモリ使用容量」を確認する

本機にメモリーされている容量 を表示します。(目安です。)




4 [メニュー]を押して、メニュー 操作を終了する



本機のメモリーに番組情報を記憶させたくないときは

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。




】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



メニュー

| ビデオナビゲーション | モード選択 | | 特計合わせ | チャンネル合わせ | JLIP | ID 設定 | i.LINK 設定 | 選択 | ▼・A 実行 OK 終了 メニュー

2 [△/▽]を押して、「ビデオナビ ゲーション」を選び[OK]を押す




▶を「ビデオナビゲーション」に合わせてから、



3 [△/▽]を押して、「ナビゲーション」を選ぶ



Λ [◁∕⊳]を押して、「切」にする





5 [メニュー]を押して、メニュー 操作を終了する





テープを入れたときに、テープ番 号の検索はしません。

番組の頭出しをする






頭出し再生




本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク(VISS)と呼ばれる信号が記録されます。この信号を使って、録画の頭出しを簡単にするこができます。

テープの何番目に見たい番組が録画されているかわかっているときに便利です。インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。



停止中に



押すたびに、頭出しの番号がひとつづつ増えて(減って)いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 例: 今見ている番組(録画)のひとつ 前の番組を見たいとき

番号指定のしかた

[例] 次の番組を頭出しするとき:

▷ボタンを1回押す。

今見ている番組を頭出しするとき:

⊲ボタンを1回押します。

前の番組を頭出しするとき:

◁ ボタンを2回押します。

聞きたい音声を選ぶ






音声出力切換



二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を録画したテープを再生するときは、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「モード選択ー機能設定ーオンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。文字多重放送は二重音声放送ではありません。





- D-VHS記録したテープでは、ノーマル音声が記録されないため、音声の選択はできません。
- 録画中に音声を切り換えても、録 画には影響しません。

S-VHS/VHS 記録したテープについて

- ハイファイ音声が録音されていないテープを再生中は、他の音声を 選ぶことはできません。
- ・お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だ けが録音されます。副音声も録音 したいときは、メニューの「モード 選択一音声設定ーニカ国語音声録 音」を「主*副」にしてください。 (『3~26、28ページ)
- お買い上げ時の設定では、メニューの「モード選択ー音声設定ーミックス音声」は「切」になっています。(『客28ページ)




押すたびに、聞こえる音声が次のように変わります。

■ 二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのときメニューの「モード選択ー音声設定ーミックス音声」(『愛 28ページ)が「切」のとき

	音声/消音	音声/消音	音声/消音	音声/消音
聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	厄左 右側	⊩ 左	右训	ノーマル
表示窓 の表示	D	Д	A	NORM


• ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「モード選択ー音声設定ーミックス音声」が「切」のとき



メニューの「モード選択-音声設定-ミックス音声」が「入」のときは (S-VHS/VHS記録したテープのみ)

左右の音声 (二重音声やステレオ音声) にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。




お願い

• 「モード選択ー音声設定ーミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。このときは、「ミックス音声」を「切」にしてください。(■3 26、28 ページ)

再生に便利な機能



S-VHS/VHS記録したテープで操作できます。



<u>____</u> コマーシャルを飛ばして再生する



テープを再生中に、コマーシャル部分を30秒単位で早送りすることができます。 (CM スキップサーチ)

再生中に



1度押すと、早送りが始まります。

その後押すたびに、早送りの時間が30秒ずつ(最長2分まで)増えていきます。 D-VHS 記録したテープでも操作できますが、出画するまでに多少時間がかかったり、 画像が乱れることがあります。

コマ送りやスローで再生する







- 1度だけ押すと、一時停止になり、静止画が テレビ画面に表示されます。(静止画再生)
- 2秒以上押し続けると、スローで再生されま す。(スロー再生)

・時停止中に



◆ くり返し押すと、押すたびに映像が1コマ ずつコマ送りで再生されます。(コマ送り)

再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。

TBC & NR TBC O S-I O O TBC & NRボタンとランプ

画面の歪みを補正する(TBC&NR)



テープの伸びや変形などでおこる再生画像の横揺れや画面の曲がりを補正して安定した画 面で再生します。また、ビデオカメラで撮影したテープや、何度も繰り返し使用したテー プを再生するとき、ダビング時に本機で再生するときなどに使います。 通常お使いになるときは「入」でお使いください。



TBC&NR を使うときは

- パソコンや一部のキャラクター ジェネレーターを録画したテープ を再生すると画面が乱れることが あります。このようなときは、TBC を「切」にしてください。
- 何も記録されていないテープを再 生するとグレーバックにならない ことがあります。

再生中に



押すたびに、ボタンのランプが点灯または 消灯してTBC&NRが入/切します。

TBC: Time Base Corrector (タイムベースコレクタ) の略です。


NR : Noise Reduction (ノイズリダクション) の略です。





その他の便利な機能





テープを巻戻してから、再生する



を押してから、約2秒以内に



テープを巻戻してから、電源を切る



を押してから、約2秒以内に



テープを巻戻してから、本機を予約録画待機中にする



を押してから、約2秒以内に



再生に便利な機能(つづき)




スピードを変えて再生する



S-VHS/VHS記録したテープで操作できます。



再生中に




● 静止画再生中に押すと、コマ送り再生になります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。



- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- 静止画再生やスロー再生を5分以上続けると、本機は自動的に停止します。ただし、逆転スロー再生のみ、30秒で停止します。
- 静止画再生、コマ送り、スロー再生 や可変速再生中は、音声は聞こえ ません。
- 静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(■37101ページ)



● 最大スピードは、録画スピードによって異なります。 「標準(SP)」のときは7倍速、「3倍(EP)」のときは21 倍速になります。

再生中の映像を調節する






トラッキングを調節する



本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。 オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。



再生中に

[チャンネル+/-]を同時に押して、 オートトラッキングを解除する



● 押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。



本機の電源を入れたり、テープを 入れると、オートトラッキングが 自動的に「入」になります。

[チャンネル+/-]を押して、 トラッキングを調節する



お願い

- 録画状態の極端に悪いテープや他 のビデオデッキで録画したテープ では、十分にトラッキングを調節 できないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映 像の乱れやちらつきは、調節して も消えないことがありますが、故 障ではありません。

静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、**一時停止**(II) ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- ② チャンネル+またはーボタンを押し、調節する


録画に便利な機能



コマーシャルを飛ばして録画する



二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルを飛ばして録画することができます。(オートCMカット)



準備

つめのついたテープを入れてください。

[CM]を押して、 「オートCMカット:する」を選ぶ

停止中または録画中に



● 押すたびに、オートCMカットの「する/しない」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表示されます。

録画予約するときは…

録画予約時にオートCMカットの設定をしてください。(№61、63ページ参照)

● 録画予約中は、予約時の設定に合わせて、オートCMカットの「する/しない」が切り換わります。

だ注意

- D-VHS 記録時は働きません。
- BSデジタル放送/デジタルCS放送の番組または外部入力(テープをダビングするときなど)を録画するときは、オートCMカットが働きません。



- 次のようなときは、オート CM カットが自動的に「切」になります。
 - 録画中に停止(■) ボタンまた
 は一時停止(■) ボタンを押し
 たとき
 - 録画を始める前に再生(▶)ボタン、巻戻し(◄◄)ボタン、早送り(▶▶)ボタン、ビデオ電源ボタンを押したとき
 - 録画を始める前やCMカット中(録画一時停止中)に、チャンネルを切り換えたとき

オート CM カット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オート CM カット」です。


お願い

- 次のような場合、正常に CM カットができません。
- ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「する」になっているときに、ステレオ放送の録画を始める と、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が 始まります。
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャル の前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- モノラル放送のコマーシャルは、オート CM カットが「する」になっていても、 録画されます。また、タイマー予約したときに最後が CM で終わった場合、多少 CM が録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オート CM カットが正しく働かないことがあります。



VHS テープに S-VHS の画質で録画する

VHSテープにS-VHSの画質で録画ができます。





S-VHS ET ランプが点灯し、 本体表示窓に S-VHS が表示されます。

ボタンを押すと S-VHS ET モードが「入」になり点灯します。 もう一度押すと「切」になり消灯します。



S-VHS ET が働かないとき

- 次のようなときは、S-VHS ETボ タンは働きません。
 - 録画中
 - 再生中
 - D-VHS テープが入っているとき
 - S-VHS テープが入っているとき

S-VHS ET 機能について

この機能は、VHS テープに S-VHS の画質で記録するための機能です。S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機または S-VHS ET機能を持ったビデオデッキで再生してください。

お願い

- よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHS テープをご利用ください。
- S-VHS ET 機能を使って録画したテープの再生は本機、もしくは S-VHS ET 機能付きのビデオデッキでお楽しみください。
- S-VHS ET機能を使って録画したテープは、S-VHSのビデオデッキやS-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキでも再生することができます。ただし、機種によっては再生できないこともありますので、ご注意ください。
- 再生時、テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。
- ●静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてください。
- お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録 画されてることを確かめてください。

S-VHS ET機能を使って録画するときは、次のことをお勧めします。


- HG(ハイグレード)タイプの VHS テープをお使いください。
- メニューの「モード選択ー映像設定-テープレベルアップ」を「入」(『326、28ページ参照) にしておいてください。
- ・映像がちらついたり、乱れたりするときは、クリーニングカセットをお使いください。(■38ページ参照)

最適な画質で録画・再生をする



テープレベルアップ

メニューの「テープレベルアップ」(図で28ページ)を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。 ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。



• D-VHS 記録時は働きません。

- 録画スピードを変えると、ふたたび、テープの品質レベルを測定します。(「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して、それぞれ1度だけ測定します。テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- ・予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、 一時停止(II) ボタンは働きません。

■ 録画時の動作…

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像を テレビ画面に映します。)
- 詳しい録画時の操作については、「番組を録画する」(**瓜**寄 58 ページ) をご覧ください。

停止中に



を押しながら



次の画面が表示され、自動的にテープの品質レベルを測定します。

◆メニューの「モード選択ー機能設定ーオンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。(『☎29ページ)



約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、 録画が開始されます。

番組の始めから録画したいときは

- ① 一時停止(II) ボタンと録画(●) ボタンを同時に押す本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- ② 録画したい番組が始まったら、**再生**(▶) ボタンを押す 録画が始まります。

再生時の動作…

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像を テレビ画面に映します。)
- 詳しい再生時の操作については、「ビデオを見る」(■355ページ)をご覧ください。

停止中に



- オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に調整 します。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。

節電設定にする

ード 音声/消音 表示切換 GM 入力切 (**)

4 た (5 な) (6 は) (MNO)

7 # 8 や 9 5 WXYZ

10 (0/11+) (12)

予約 予約確認 ナビゲーショ ・ こにINK 一覧 週間番組 OK ・ 適間番組

≈⊳

∠Victor

(d) (d)


2~4



本体表示窓の時計表示を消す

電源「切」のときでもわずかに電力を消費していますが、本体表示窓の時計表示を消すと、消費電力を少なく することができます。本機の電源が「切」のときのみ、本体表示窓に時計を表示しません。


- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレ ビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。








[△ /▽]を押して、「モード選択」 を選び[OK]を押す





▶を「モード選択」に合わせてから、

[△ /▽]を押して、「機能設定」を 選び[OK]を押す



▶を「機能設定」に合わせてから、




[△/▽]を押して「ディスプレイ オフ|を選び、「</ ▷]を押して 「表示しない」にする



合わせてから、





手順4で「表示しない」にして本機 の電源を切ると、i.LINK 機器の認 識ができません。そのため、BSデ ジタルチューナー / デジタル CS チュナー側で予約した番組の録画 ができません。また、分岐接続して いる場合、データの中継をしませ ん。


[メニュー] を押して、メニュー 操作を終了する



テープをダビングする



他機で再生、本機で録画する【D-VHS/S-VHS/VHS記録】



他機側(再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- 再生する機器の詳しい操作方法については、再生する機器の 取扱説明書をご覧ください。

- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。S-VHS の標準(SP)モードで録画することをおすすめします。
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護 のため自動的に停止します。
- ダビングが終わったときは、ビデオムービーと本機の両方を 停止させてください。
- **3** ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に 無断で使用できません。

本機側 (録画)

準備

- 再生機を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」) につないだかを、メニューで正しく設定してください。 (『愛 26、29ページ)両方の端子をつなぐ必要はありません。
- ◆ メニューの「モード選択ー映像設定ーインテリジェントピク チャー」(『愛 26、28ページ)を「ダビング」にします。
- 録画用のテープを入れておきます。

1 外部入力を選ぶ



● 前面の映像/音声入力端子に、再生機をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、再生機をつないだときは、「L-1」または「L-2」を選びます。

? 録画一時停止状態にする



を押しながら




/ 録画を始める





・ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(■326、28ページ)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

本機で再生、他機で録画する【D-VHS/S-VHS/VHS 記録】



本機側 (再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- メニューの「モード選択ー機能設定ーオンスクリーン」 (『323ページ)を「切」にしておきます。
 「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が同時に録画されてしまいます。
- メニューの「モード選択ー映像設定ーインテリジェントピク チャー」(呼326,28ページ)を「ダビング」にします。

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



他機側 (録画)

準備

- 録画用のテープを入れておきます。
- 実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。
- ↑ 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする

▲ 録画を始める




- S映像端子と映像端子(黄色)の両方をつなぐ必要はありませんが、他のビデオにS映像入力端子があるときは、S映像端子どうしをつないでお使いいただくと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- ダビングが終わったときは、本機と他機の両方を停止させてください。
- ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(『愛26、28ページ)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときは「スタンダード」)に戻しておいてください。

テープをダビングする(つづき)



本機とi.LINK(またはDV)端子付きビデオ機器でD-VHS記録する【D-VHS記録】

DV端子付きのデジタルビデオカメラやD-VHSビデオデッキから本機にD-VHS記録でダビングすること ができます。



再生側

進備

再生するテープを入れておきます。

ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



- 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- DV端子付きビデオカメラからのダビングは、本機で DV フォーマットから MPEG2 フォーマットに変換 して D-VHS 記録します。
- 本機のi.LINK 端子から DV 端子付きビデオカメラへ のダビングはできません。
- D-VHSビデオデッキどうしでダビングする場合、録 画スピードは、再生側と同じスピードで録画するこ とをおすすめします。
- デジタルビデオカメラの機種によっては、i.LINKの 通信ができないことがあります。このようなときは、 メニューの「i.LINK 設定ーリンク (LINC)」を「切」 にしてください。(109ページ)
- 本機背面のi.LINK端子の「S200」の表記について は、17ページをご覧ください。



 $\sum_{\hat{L}
otin \hat{L}} \bullet S-VHS / VHS モードで録画したテープを再生した$ ときは、i.LINK 端子から出力しません。

録画側

● 録画用の D-VHS テープを入れておきます。

外部入力を選ぶ

本機の場合は、チャンネル+/ーボタンを押して、接続し た機器のi.LINK機器番号(I-1など)を選びます。 (128769ページ)

記録する音声を選択する

メニューの「モード選択ー音声設定ーDV音声記録」の設 定を行ないます。

(1226、28ページ)

録画を始める



- ダビングが終わったときは、本機と他機の両方を停止 させてください。
- 接続するi.LINK端子付き機器によっては、データ処理 方式などの違いにより、本機と接続機器のノイズの出 かたが異なる場合があります。
- 本機はDTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)のコピー・プロテクション 技術に対応しています。したがって、コピーを1回しか 許可されていない番組はダビングすることができませ ん。(BS/CSデジタル放送からの録画が1回目のコ ピーにあたります) DTLAについて詳しくは、BS/CS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。




• DV端子付きデジタルビデオカメラと接続した場合、 HSモードは選択できません。

接続しているi.LINK機器の番号を変更する

i.LINK機器番号を変更する

本機のi.LINK端子には、BSデジタルチューナーやD-VHSビデオデッキなどを接続できます。 i.LINK端子に接続した機器には、接続順にi.LINK機器番号が割り付けられます。i.LINK機器番号を変更した いときは、下の操作をしてください。





リンク(LINC)設定について

- **オート**: 本機から他のi.LINK機器を選 択できます。 i.LINK 機器の番号を確 認するときは、チャンネル+/一ボタ ンを押して、テレビ画面に出る表示で 確認してください。(☞69ページ) 通常は「オート」にします。
- 切:本機から他のi.LINK機器を選択で きません。


ただし、他のi.LINK機器またはデジタ ルビデオカメラなどから本機が選択さ れた場合は通信できます。 通信して いるときは、「I-1」 などを表示しま す。

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



[△/▽]を押して、「i.LINK設定」 を選び[OK]を押す



▶を「i.LINK設定」に合わせてから、

► ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ 選択 ▼·▲ 実行 OK 終了 メニュー




オート

i.LINK機器番号の欠番を解消したいときに実行し

選択 ▼·▲ 実行 ① K 終了 メニュー

i. LINK設定 リンク (LINC)

[△/▽]を押して、「番号の リセット]を選び[OK]を押す



- ▶を「番号のリセット」に合わせてから、
- OKボタンを押すと、「i.LINK番号のリセットを完 了しました | を表示し、元のテレビ画面に戻ります。

i.LINK機器番号を付け直す

- ◆ 本機のi.LINK端子に、1 台ずつ接続してください。接続した順に、i.LINK機器番 号が自動的に割り付けられます。
- 接続機器の認識をするため、接続するときは、D-VHSビデオデッキの電源プラ グは、コンセントに接続しておいてください。また、デジタルビデオカメラの場 合は、電源を入れた状態で接続してください。

i.LINK接続機器との通信をやめる

上の手順1、2の操作をしてください。

[△/▽]を押して「リンク(LINC)」を選び、 [◁/▷]を押して「切」にする



▶を「リンク(LINC)」 に合わせてから、



「切」を選ぶ



[メニュー]を押して、 メニュー操作を終了 する




メニュー画面が消えます。



CATVを接続する

図のように、ホームターミナル(アダプター)を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。 テレビ : 信号の流れ 映像入力 🖁 端子へ 音声入力 S映像入力 端子へ 端子へ テレビにS映像 入力端子がある ときに接続しま す。 映像出力 音声出力 S映像出力 端子へ 端子へ 端子へ ••</l>••••••<l> **(** (本機背面) 000 VHF/UHF λ カL-2 **((** 映像/音声 VHF/UHFアンテナ 入力端子へ 入力端子へ



映像/音声

出力端子へ

CATV 放送を受信するには

- 1. アンテナコード(付属)で本機の VHF/UHF アンテナ入 力端子とホームターミナルまたは CATV チューナーの ケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できる CATV 放送を空いているチャンネルに割り当てます。 (『3744ページ)

CATV 放送を見るときは

ケーブル


出力端子へ

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」または 「L-2」を選びます。

ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV 放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

i.LINK対応デジタルCSチューナーとの接続

本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーを接続する



i.LINK コード(IEEE 1394 ケーブル)は、 下記の当社製品をご使用ください。

> VX-DV110E (1m) VX-DV120E (2m)



画像の乱れが出たときは、本機とデジタル CS チューナーをなるべく離して設置してください。



- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでデジタルCS放送を見たいときは、デジタルCSチューナーの映像/音声出力端子と、テレビの映像/音声入力端子を接続してください。
- デジタルCS放送をS-VHS/VHS記録で録画予約 したいときは、ビデオリモートコントローラーを 使った録画予約をしてください。操作については、 デジタルCSチューナーTU-VCS1の取扱説明書 28ページ「ビデオリモートコントローラーを使っ て録画予約する」をご覧ください。


デジタルCS番組を録画する



デジタル CS チューナーと接続して録画する

進備

- ■3111 ページの接続方法をご覧になり、本機とデジタル CS チューナー、テレビを接続してください。
- 📭 58 ページの「準備」の操作をしてください。



┃ つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
 ビデオナビゲーションについては、 『3 76 ページをご覧ください。
- 使用するテープと記録方式については、IS 54 ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

2 [テレビ]を押して、リモコン表示窓に「TV」を表示させる



[電源]を押して、テレビの入力を 本機をつないだ入力にする



4 「BS・CS」を押して、リモコン表示窓に「CS」を表示させる



5 [電源]を押して、デジタルCS チューナーの電源を入れる




i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信した番組を予約するときは、デジタルCSチューナー側で予約します。くわしくは、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。本機側で予約の設定は必要ありません。



- デジタル CS チューナーの詳しい 操作方法については、デジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧く ださい。
- 一時停止が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。

6 数字ボタンを押してデジタル CS放送のチャンネルを選ぶ

● 例: 210チャンネルを選ぶときは2、1、0/11と 続けて押す。







- 下のようなときは手順フの操作を してください。
- i.LINKコードを抜き差ししたとき
- 2 停電があったとき
- ③他のi.LINK 端子付き機器で LINC したとき
- コントロールパネルを消したいと きは、本機のリモコンの i.LINK ボ タンを押します。
- 本機はDTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)のコピー・プロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを許可されていない番組は録画することができません。DTLAについて詳しくは、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。



- i.LINK 端子からの入力信号は、本機からテレビへの接続では見ることができません。 デジタル CS チューナーを通してご覧ください。
- 手順9で、「I-1など」のチャンネルを選んだとき、デジタルCSチューナー側の画面表示(チャンネル、メニュー画面など)を見ることはできません。

画面表示を見たいときは、録画する前に、本機のチャンネル+/ーボタンで「L-1」にしてください。画面表示確認後は、録画したいチャンネル(I-1 など)に切り換えてから録画してください。

また、出画するまでに多少時間がかかったり、画像が乱れることがあります。

- [L-1] チャンネルでは、デジタル CSチューナー側の画面表示がその まま記録されますので、録画中は、 デジタル CS チューナー側の操作 はしないでください。
- D-VHS テープに i.LINK 端子から の信号をデジタル録画するときは、ビクター製デジタル C S チューナー (TU-VCS1) のコントロールパネルを表示したままにしていても、コントロールパネルは録画されません。ただし、アナログ録画するときは、コントロールパネルを表示したままにしておくと、コントロールパネルも一緒に録画されます。


[i.LINK]を押して、本機をLÏÑCする

本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーは、接続しただけでは操作できません。必ずデジタルCSチューナーで本機をLINC(ICTS 69ページ)してください。

本機のリモコンを使う場合は、

- ① [i.LINK] を押すと、コントロール パネルを表示します。
- ② [∇/Δ/4/▷] を押して、操作したいD-VHSビデオデッキ(本機)を選び、[決定] を押します。

<u>i.LINK</u> 表示が点灯し、LINCされます。





- Ii.LINK 表示が点灯しないときは、
 - 「∇/∆/
 を押して、「i.LINK入力」を選びます。
 - ② [決定] を押します。
- デジタルCSチューナーに付属のリモコンを使って操作する場合は、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。

8 [ビデオ]を押して、リモコン表示窓に「VTR A(またはB、C、D)」を表示させる



9 [チャンネル+/-]を押して、 チャンネルを選ぶ



- HSまたはSTDモードで録画する場合は、デジタルCSチューナーのi.LINK機器番号(I-1など)を選びます。
 - 録画スピードは自動的に「Aut(オート)」モードになり、番組の情報量(転送レート)に合わせて、自動的にHSまたはSTDモードで録画します。
- HSまたはSTDモード以外で録画する場合は、「L-1」などのアナログ入力を選びます。

10 [録画スピード]を押して、録画 スピードを選ぶ



- 押すたびに、録画スピードが切り換わります。
- 手順9で「I-1」などを選んだ場合は、自動的にHSまたはSTDモードで録画するため、手順10の操作は必要ありません。

1 [録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。このときは、再生(▶)ボタンを押す必要はありません。

故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ							
電源	電源が入らない	電源コードがコンセントからはずれていませんか?本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?チャイルドロック機能が働いていませんか?	34 61 21							
源 	カウンター表示が 0:00:00 に なっている	• 電源プラグを抜き差ししたり、停電があると、カウンター表示は 0:00:00 になります。								
カ	カセットが入らない	• 正しい向きで入れてください。								
イセット	カセットが出ない	• 録画中または本体の表示窓に「❷」が点灯していませんか? 「❷」を消してから、カセットを取り出してください。	67							
	テレビに映像が出ない	・テレビで本機のS映像(または映像)をつないだ外部入力を選んでいますか?・BSデジタル放送のときは、テレビのチャンネルをBSデジタルチューナーをつないだ外部入力にしてください。	36							
	映像が乱れる、ちらつく	 オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調節をします。 再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。 別売の D-VHS ヘッドクリーナー TCL-DVS で掃除してください。 	101 8							
	メニュー画面の文字がちらちら する	 本機とBS/CSデジタルチューナー、本機とテレビの接続に映像コード(黄)を使っていませんか? よりよい映像をお楽しみいただくために、本機とBS/CSデジタルチューナー、本機とテレビの接続にはS映像コードをお使いください。テレビによっては、文字のちらちらが直らないことがありますが故障ではありません。 								
再	ハイファイステレオ音声が出ない	モノラルのビデオデッキやビデオムービーで録画したテープを再生して もハイファイステレオ音声は出ません。								
生	音声が出ない	アナログ入力の音声のみ記録しませんでしたか? アナログ入力の音声のみの記録はできません。BSデジタル放送のときは、テレビのチャンネルをBSデジタルチューナーをつないだ外部入力にしてください。								
	日本語と外国語が同時に聞こえる	• 音声 ボタンで聞きたい音声を選んでください。	97							
	早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	• 再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_							
	3倍モードで画面が上下に揺れる	• メニューの「モード選択ー映像設定 – V スタビライズ」を「入」にしてください。	26 57							
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	• 再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが 約5分間は回転しています。故障ではありません。	_							
	カウンター表示が点滅する	• 早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	_							
Ä	リモコンが働かない	リモコンコード(A / B / C / D)が合っていますか?電池が消耗していませんか?	30							
リモコン	テレビが操作できない	• 電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。	31							

	症状	処 置	参照 ページ						
	日本語だけ録音したい	• メニューの「モード選択-音声設定-二カ国語音声録音」を「主」にしてください。	26 28						
録	録画できない	カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	59						
画	希望の番組が録画できない	チャンネルが合っていますか?本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。							
	G コード録画予約ができない	 日付と時刻を設定してありますか? チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設定し直してください。 新・快速録画予約を行ってください。CATV 放送は G コードで予約できないことがあります。 	53 50 62						
	録画予約ができない	 日付と時刻を設定してありますか? カセットのつめがついていますか? 本体の表示窓の「①」は点灯していますか? 予約内容を確認してください。 停電があったときは正しく動作しません。 	53 61 63 64						
	本体の表示窓の「②」が点滅する	• 設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直して ください。	60 ~ 64						
	本体の表示窓の「②」と「◯◯」が 点滅する	• カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。							
	本体の表示窓に「――: ――」を 表示している	• 停電がありました。もう 1 度、日付と時刻を設定してください。							
録	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	本体の表示窓の「②」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「③」を点灯させます。							
画予約	録画予約終了後、本体の表示窓の 「②」と「②」が点滅している	 テープの終わりまで録画すると、自動的にテープが停止し、電源が切れます。 タイマー(の)ボタンを押すと「の」と「回」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。 							
	予約の録画中に停止するには	・タイマー(②) ボタンを押し、本体の表示窓の「②」を消してから、停止(■) ボタンを押します。							
	録画予約時、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	• 録画の予約は24番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取り消してから予約してください。	64 66						
	録画を予約中に予約中の表示が消えた	• 予約中に約3分間放置すると予約表示は消えます。もう 1 度やり直してください。	62						
	設定した予約内容が消えた	• 予約終了時刻を過ぎても実行しないものは、予約内容が取り消されます。	_						
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	• 予約の録画中に本体の 電源 ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。 (リモコンの 電源 ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れた際、他にも予約があるときは、ふたたび録画予約待機中になります。	_						
	デジタルCS放送の番組を録画中 に停止したいときは	デジタルCSチューナーの電源ボタンを押してください。デジタルCS チューナーと本機の電源が切れます。	_						
	ぴったりクロックが働かない	• 地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」 画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	53						

故障かな?と思ったら(つづき)

	症状	処 置	参照 ページ
	予約したBS / CS デジタル放送 の番組が録画されない	・メニューの「モード選択ー機能設定ーディスプレイオフ」を「表示しない」にして、本機の電源を切ると、i.LINK機器の認識ができません。そのため、BS/CSデジタルチューナー側で予約した番組の録画ができません。 「ディスプレイオフ」を「表示する」にしてください。	105
	BS / CS デジタルチューナーと 本機の予約が重なったときは	後に予約した番組は録画されません。また、先に始まるBS/CSデジタルチューナーの予約が、放送開始時刻に合わせて変更され、本機の予約と重なった場合も、本機の予約は録画されません。 部分:録画しません	
録 画 予 約		●予約が重なったとき ****	
	本機の予約が重なったときは	●予約が重なったとき	_
	BS デジタル放送の録画予約ができない	 BSデジタルチューナー側からのi.LINK機器の認識ができていますか? BSデジタルチューナーのi.LINK設定を行ってください。くわしくは、 BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。 ビデオリモートコントローラーの接続、設置が正しく行われていますか? BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧になり、正しく接続、設置をしてください。 	-
デジタル再生	再生画像が静止画および黒い画面 になったり、ブロックノイズが出 る	 D-VHS テープを使用しているか確認してください。 ヘッドの清掃が必要です。別売のヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときには、お買い上げの販売店またはお近くのビクターサービスにご相談ください。 再生中につなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画を始めた部分)および、VHS再生(標準/3倍)からD-VHS再生に切り換わる部分を再生すると、画面が出るまで少し時間がかかります。 	8
	D-VHS テープを入れて再生して も、本体の表示窓に の WHS表示が 点灯しない	• D-VHSモードで録画されていません。録画するときは、本体のD-VHSボタンを押して、本体の表示窓に DVHS 表示が点灯していることを確認して録画してください。	54 58

	症状	処 置	参照 ページ						
	D-VHS 記録したテープを再生で きない	BSデジタルチューナーからi.LINK接続で録画したテープは、本機から テレビへの接続では見ることができません。BSデジタルチューナーを 通してご覧ください。	74						
BSデジタル放送	BS デジタル番組が録画できない (黒い画面が録画される)	 BSデジタル番組の以下の放送は録画できません。録画した番組が該当していないか確認してください。 1) 受信契約をしていないチャンネル 2) 視聴年齢制限の暗証番号が一致していない番組 3) 購入していないペイ・パー・ビュー番組 4) 著作者が録画を禁止している番組 							
	動きの激しい画像や画面の切り換 え時にモザイク状の歪みが出る	• 映像ビットレートの低い番組の時に発生します。これは放送局側で、すでにモザイク状のノイズが発生していますので、本機の故障ではありません。	_						
	ビデオナビゲーションの画面が出ない	• テレビのチャンネルを本機とつないだ外部入力(S 映像または映像入力)にしてください。							
ビデオナビゲー	番組情報のデータが登録されない	 番組情報データの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。 メニューの「ナビゲーション」を「入」にしてください。 録画時間が短いときは、登録されません。 							
-ション	見たい番組が探せない	本機以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。本機で録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、ナビゲーションボタンを押してください。	76 77						
編集	ダビングできない	 正しい外部入力を選んでいますか? デジタルビデオカメラとダビングするときは、本機を再生側にすることはできません。 BS / CS デジタル番組で、1回のみ録画可能・録画不可の番組は、ダビングできません。 	106 108						
	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	メニューの「モード選択ー機能設定ーオンスクリーン」を「切」にして ください。							

エラーメッセージ

区分	エラーコード	メッセージ表示	内 容
2	102	この番組は録画が禁止されています。	・アナログ信号のみコピー禁止の番組をD-VHS記録したとき ・番組をD-VHS記録中に、アナログ信号のみコピー禁止の 信号が本機に入力されたとき
	103	この番組は録画が禁止されています。	デジタルコピー禁止の番組をD-VHS記録でダビングしたときD-VHS記録でダビング時、デジタルコピー禁止の情報が本機に入力されたとき本機は、DTLAなどのコピー・プロテクション技術に対応しており、デジタル録画禁止の番組は録画できません。
録	104	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	•i.LINK 端子からの入力信号は、本機からテレビへの接続では見ることができません。BSデジタルチューナーを通してご覧ください。
画	105	デジタル信号の S-VHS/VHS 録画はできません。アナログ入力に切り換えて録画してください。	 BS/CS デジタルチューナー以外の i.LINK 機器からの信号を S-VHS/VHS 録画したとき 本機の i.LINK 端子は、D-VHS 記録専用です。デジタル信号をアナログ信号に変換しての記録はしません。「L-1」などのアナログ入力に切り換えて録画してください。
	107	デジタル信号の S-VHS/VHS 録画はできません。アナログビデオと同じ方法で予約してください。	 BS/CS デジタルチューナー側で、「i.LINK」を選択して 予約した番組を S-VHS/VHS 録画したとき 本機の i.LINK 端子は、D-VHS 記録専用です。デジタル 信号をアナログ信号に変換しての記録はしません。入力 切換を「L-1」などに切り換えて録画してください。 また、VHS テープに D-VHS 記録はできません。
	108	HS モードで録画してください。	 もう1台のD-VHSビデオデッキとi.LINK接続でダビング時、再生機側がHSモード、録画機側がSTDまたはLS3モードでダビングしたとき ダビングするときは、再生機側と同じ録画スピードにしてください。
	200	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	本機で対応できない信号を再生したとき記録時に使用したデジタルチューナーなどで再生してください。
再生	201	調整中です。しばらくお待ちください。	モザイク画 (ブロック状のノイズ) など、正常に再生できないとき正常な映像を出画するために、本機が調整中です。しばらくお待ちください。
	203	コピー禁止の番組でした。再生できません。	コピー禁止の番組を録画したテープを再生したときコピー禁止の番組を録画しても再生できません。
	205	このテープは再生できません。	•不正と判断されるD-VHS記録したテープを再生したとき
	300	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	本機で対応できない信号方式が入力されたときデジタルチューナーなどで視聴してください。
入力信号	301	i.LINK接続機器が多すぎます。詳しくは取扱説明書を お読みください。	・本機のi.LINK端子に入力された信号のデータ容量が多いとき ・本機の i.LINK 端子に接続した BS/CS デジタルチュー ナーやデジタルビデオカメラなどのi.LINK端子付きの機 器が多すぎます。使用しない機器の電源は切っておいて ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお読 みの後大切に保管してください。保証期 間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補 修用性能部品を、製造打ち切り後、最低 8年間保有しています。性能部品とは、そ の製品の機能を維持するために必要な部 品です。この製品の製造時期は、本体の 背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口|(120~121ペー ジ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

114~118ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦くだ さい。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させてい ただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルハイビジョンビデオ
型名	HM-DH20000
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりす ると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめ いたします。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

│ ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

- ≭ 77 г	/ -		1	I	I	_	±17 r	/ -			
都県	名	拠点名	TEL	•	所 在 地	╝	都県		拠	点 名	TE
				<u>海道</u>		_					
		札 幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29				【出張作	多理専門 きんりょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	】のご材
		苫小牧S.S.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11				首都圏サー	ビスセンター	(03) 580
		旭 川S.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15				【お預	かり修理	、補修用
北海	道	北 見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19		Ŧ	葉	Ŧ	葉S.C.	(043)24
		釧 路S.S.	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13		'	^	木更	津S.S.	(0438)2
		帯 広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11				柏	S.C.	(0471)7
		函 館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館あおば生命ビル	1F				安S.S.	(047)35
			東	北		7					. , , , ,
		青 森S.C.	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	7		_	•		
青	森	八 戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2						】のご
		弘 前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1					・ビスセンター	(03) 580
_		盛 岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1	11			【お預	かり修理	2、補修月
岩	手	水 沢S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12				本	郷S.C.	(03) 568
		秋 田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1	-11			秋葬	集原S.S	(03) 325
秋	Ш	大 館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6		東	京	練	馬S.C.	(03) 399
1/	ш	横 手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6				大	田S.C.	(03) 372
		仙 台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13	$\exists \Box$			八王	子S.C.	(0426) 4
宮	城	石 巻S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18						
_		山 形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18	$\dashv \mid$			【業務	用機器専	門】の
Щ	形	画 ルS.C. 酒 田S.S.	(0234)26-7145	990-2412	酒田市亀ヶ崎6-6-1					テナンスセンター	
		郡 山S.C.	(0234)26-7145	963-0205	郡山市堤1-3	-					, , , , , , , ,
		m 出3.0. いわきS.S.	(0246) 28-4991	970-8034	伽田川堤1-3 いわき市平上荒川字桜町19-4				ľ ∰3E/	佐田市町	別のご材
福	島	(いわさ3.3.会津若松S.S.	1 ' '	965-0831	く・47 8 11 十二元/11子1女叫 19-4 会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101	ᆈᅵ			_	ビスセンター	_
		云/キロ仏S.S. 福 島S.S.	(0242)36-1333	960-0103	福島市本内字南原26-1	5					(03) 580
		油 あいい	1 ' '			-11	埼	玉		かり修理	
				・甲信	越	41	710	-	大	宮S.C.	(048) 65
		E: ::::: = ::::	別のご相談窓口						熊	谷S.S.	(048) 55
		首編サービスセンタ- (025) 241-4003 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口		41			Ш	越S.S.	(0492)4		
						-11					
新	潟	新 潟S.C. 長 岡S.S.	(025) 242-3431 (0258) 24-8391	950-0084 940-0012	新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1				I HIZE	友 理 市 郎	】のご村
		上 越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1-11					ビスセンター	(03) 580
			(0200) 10 1701	0.2000							. ,
		【出張修理専門	別のご相談窓口			11				かり修理	
		首都圏サービスセンター	T		千葉県浦安市当代島2-13-27	$\exists \sqcup$		_,	横楼。	浜S.C.	(045) 65
長	野			のご相談窓		$\exists \sqcup$	神奈	€JII	(東須	類S.S. 嵝c.C	(0468) 3
	-	長 野S.C.		380-0913	T	11				崎S.C.	(044) 97
		松 本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828					平地構	塚S.C.	(0463) 3
			別のご相談窓口		1	11			作 榠	原S.C.	(042) 77
			-		千葉県浦安市当代島2-13-27	$\exists \exists$					
詳	馬		【、補修用部品】			-					
н I	עייע	前 橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	`□ 前橋市大渡町1-19-1	-		_	±42		(054) 00
		1.5 1100.0.	(027)200 0021	071 0004	ו טו ונייאוויים				静	岡S.C.	(054) 28
		【出張修理审問	」 引】のご相談窓口	1	1	$\exists \sqcup$	静	岡	沼	津S.S.	(0559) 2
					千葉県浦安市当代島2-13-27	$\dashv \mid$			浜	松S.S.	(053)42
栃	木					$\exists \exists$					
	.,.				宇都宮市東宿郷3-5-22	$\exists \exists$			夕 士	展のり	(0568) 2
			(===,===	02: 0000	1 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1		.TE	źπ	三二		(0564) 2
		土 浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1	711	愛	知		河S.C.	
茨	城	水 戸S.S.	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077		det	-		橋S.S.	(0532) 6
	.~	, , 5.5.	,				岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 27
^		「 山涯松珊春郎	 カブ和=**応口	I	I .	-	Ξ	重		重S.S.	(0593) 5
		1.山水修理界片	別のご相談窓口			-11		_	泪	₹ S.S.	(059) 22
		子和国中 10→1・・									
	梨				千葉県浦安市当代島2-13-27	-	富	山	富	ЩS.C.	(076) 42
	梨		(055)227-5773 (055)237-4016				石福	山川井	<u>富</u> 金福	山S.C. 沢S.C. 井S.S.	(076) 42 (076) 26 (0776) 5

都県	府	Łbn	点 名	TEL	₹5	所 在 地								
県	<u>名</u>	19/2	A 10	1 L L	•	7기 1도 18								
				千	葉									
		【出張	修理専門	】のご相談窓口										
		_		(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27								
		-	かり修理		 のご相談窓									
-	**	千	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	· 工 千葉市美浜区幸町2-1-1								
千	葉	l '	来3.0. 注字S.S.	(0438) 23-3035	292-0000	木東津市清見台2-1-3 グレイスビル1F								
		柏		l ' '	277-0863	柏市豊四季512-10-67								
		浦	S.C.	(0471) 75-4322		補田曼西季512-10-67 浦安市当代島2-13-27								
		川川	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	湘女巾ヨ11島2-13-27 								
				· 東	京									
		f.u.ze.	MATH 14 BE	<u>ス</u> 】のご相談窓口										
					279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27								
			-ビスセンター	(03) 5803-2888										
			かり修理											
		本	郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F								
		秋薄	き原S.S	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6								
東	京	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1								
		大	田S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6								
		八王	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6								
		【業務用機器専門】のご相談窓口												
		首棚メン	テナンスセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3								
				埼	玉									
		【中廷	你 理 宙 門											
		【出張修理専門】のご相談窓口 首翻サービスセンター (03) 5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13												
	玉													
埼			かり修理											
, bij	-1	大	宮S.C.	(048) 654-5241		大宮市東大成町2-658-1								
		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B								
		Ш	越S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室491-1								
				444	★ III									
				神	奈 川									
				】のご相談窓口										
			-ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27								
		-	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓									
		横	浜S.C.	(045) 651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1								
神系	川余	横須	頁賀S.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1								
		Ш	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)								
		平	塚S.C.	(0463) 36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5								
		相模	原S.C.	(042) 776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4								
				,										
L				静	岡									
		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28								
静	岡	沼	津S.S.	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5								
靜	阿	浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785								
L		`		(,										
				東海	・北 陸									
		名古	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1								
愛	知	Ē	河S.C.	(0564) 26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31-1								
~	7- ⊢	- 豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1								
岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28								
	+	Ξ.	車S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2								
Ξ	重		±3.3.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18								
富	Ш	富	⊭ 3.3. ШS.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3								
石	川	金	ЩS.C.	(076)425-2397	939-8211	金沢市新保本4丁目65-17								
		_		,										
福	井	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211								
		1				1								

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0101

都府 県名	掛	L	点 名	TEL	•	所 在 地							
					近 畿								
滋賀	i i	兹	賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町268							
	【出	【出張修理専門】のご相談窓口											
京者	大		阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28							
^ "		預	かり修り	里、補修用部品】	のご相談	窓口							
	京		都S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の							
京都北部	B 1	畐笋	ПЩS.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2							
	【出	張	修理専門	引 のご相談窓口									
 奈良	大		阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28							
	[#s	預	かり修り	里、補修用部品】	一のご相談	窓口							
	3	奈	良S.S.	(07442) 4-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2							
	[出	張	修理専門	引 のご相談窓口									
	大		阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28							
	【お	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口											
 大阪	, 大					大阪市淀川区田川2-4-28							
	' 大			(06) 6768-5489		大阪市天王寺区小橋町10-16							
		堺	S.C.	(0722) 54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ							
	【業	務	用機器	専門】のご相談?	窓口								
	大	反ス	(ンテナ										
	レ	ス t	ュンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28							
	7	11哥	次山S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8							
和歌↓		Η	辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12							
	[出	張	修理専門	└ ¶】のご相談窓Ⅰ	<u>'</u>	<u> </u>							
 兵	大	_	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28							
中東部		預	かり修理		のご相談	窓口							
	神		戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16							
兵庫西部	R t	臣	路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1							
\\\\	′ ا`	_	JH 0.0.	\ 5=,5. 5000	1								

都県	府 名	拠	点名	TEL	•	所 在 地						
				中	国							
岡	山	岡	ЩS.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23						
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17						
広	島	福	山S.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15						
		山	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28						
山		徳	ЩS.S.	(0834) 27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35						
		下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23						
				四	国							
香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200	761-8057	高松市田村町205-1						
徳	島	徳		(088) 622-7387	770-8052							
高	知	高	知S.S.	(088) 882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143						
		松	山S.C.	(089) 923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12						
愛	媛	宇和	『島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40						
		新月	孫S.S.	新居浜市松神子2-2-25								
				 九 り	州・沖 縄							
		福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1						
福	岡	岡	久日	留米S.S.	(0942) 39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192					
		北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩野2-9-3						
,,		1+	賀S.S.	(0952) 26-8785	040.0000	佐賀市本庄町大字袋265-1						
佐	賀	佐		,								
長	崎	長		(095) 862-5522								
				(0956) 33-5568								
大	分	大		(097) 543-1422								
熊	本	熊		(096) 353-4536		熊本市近見8-1-10						
宮	싦	宮	崎S.S.	(0985) 24-5401								
_		延	-	(0982) 35-7077								
鹿児			島S.C.	(099) 282-8818								
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16						
				山	陰							
		山陰ビク	ター販売 (株	3								
<u>ا</u> ـ		サービ	スセンター	(0852)31-890	0 690-082	3 松江市学園1丁目16-39						
島	根		・米子担当	()								
			所サービス係	**	1 693-000	1 1 出雲市今市町854						
			所サービス係	, ,								
鳥	取	_	所サービス係	,								

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

$\it P$ メリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-396-1000〕

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0208-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ [01-61-04-11-11]

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕


31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

- (注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。
 - ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
の合体と作談センダー	(06) 6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



用語解説

ガイドチャンネル

Gコード録画予約のために、各放送局に付けられた番号です。 この番号が正しく設定されていないと、Gコード予約録画は できません。

シーエス

デジタル CS 放送

通信衛星(Communication Satellite)を利用したテレビ放送です。一般的には単に「CS放送」と呼ばれています。この放送を受信するには、CS放送各社との契約が必要です。加入は有料で、専用のパラボラアンテナと受信機を購入する必要があります。

シーエーティービー

CATV 放送

有線テレビ放送のことです。サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するためには、CATV 放送各社との契約が必要です。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル(周波数帯域)のことです。 新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル番号のことをい います。

チャンネル表示

本機で特定の放送局を選ぶときに、本機の表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネル番号です。

本機でチャンネル表示を変更しているときは、「受信チャンネル」と違った番号になります。

本機で、その受信チャンネルを選びたいときは、チャンネル 表示の番号を選びます。

例えば、テレビ神奈川 (受信チャンネル: 42チャンネル) の チャンネル表示を本機で「9チャンネル」に設定してある場 合は、テレビ神奈川の番組を見るときには、本機では「9チャンネル」を選びます。

Gコード

録画の予約を簡単にするためにジェムスター社が考案したシステムです。すべての番組に付けられる8桁までの番号です。本機ではこの番号を入力することにより簡単に録画予約をすることができます。

ハイファイステレオ音声

本機のS-VHS/VHSモードでは、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。

そのうちのひとつが「ハイファイステレオ音声」です。この音声はテープの「ハイファイステレオトラック」と呼ばれる部分に録音されています。

ハイファイステレオトラックに録音された音声は、モノラル のビデオデッキなどでは再生することができません。

二重音声放送

ステレオの左チャンネルと右チャンネルに、別々の音声を入れた放送です。映画などの放送でよく使われる二カ国語放送も二重音声放送のひとつです。プロ野球の中継放送などにも使われています。

ノーマル音声

本機の S-VHS/VHS モードでは、2 種類の音声を録音・再生できるようになっています。

そのうちのひとつが「ノーマル音声」です。この音声はテープの「ノーマルトラック」と呼ばれる部分に録音されています。

これにより、モノラルのビデオデッキやビデオムービーで録 画されたテープの音声を本機でも再生することができます。 また、逆に本機で録画したテープを、モノラルのビデオデッ キで再生しても、音声を聞くことができます。

エヌティーエスシー

NTSC 方式

現行の日本や米国で使われている映像(カラー)方式です。 走査線(画面を構成している横線)は525本のインターレース(飛び越し走査)なので、525iとも呼ばれます。

ヨーロッパや東南アジアの国々では、PAL方式や SECAM 方式という違った方式が使われています。

この映像 (カラー) 方式が違うビデオテープは本機では再生することができません。

技術解説

デジタル放送とD-VHS

いまVHSビデオを取り巻く環境は大きく変わろうとしています。その代表がテレビ放送のデジタル化です。

日本におけるデジタル放送は 1996年の CS 放送(現スカイパーフェク TV!)から始まり、1997年にはディレク TV が放送を開始し、2000年以降に地上波までデジタル化される予定で進んでいます。

放送のデジタル化は高画質・高音質、多チャンネル化、多機能化だけでなく、資源として有限な電波の効率的な使用という側面も持っています。

放送の変化にあわせて進化・発展を遂げてきたVHSは、その資産を引き継ぎつつ放送のデジタル化への対応が求められています。

また、デジタル放送では映像や音声に限らず様々なデータも送られてきます。このようなデジタル放送情報の全てをデジタル信号のまま記録でき、しかも膨大な数のVHSアナログ記録の映像も再生できるビデオ、それがD-VHSです。

D-VHSはアナログからデジタルへのスムーズな受け渡しを実現し、ホームビデオという20世紀に定着した家庭の映像文化を21世紀へ継続していく次世代のホームビデオです。

i.LINK (アイリンク)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK は、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 – 1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINK ロゴ「🜡 」はソニー株式会社の商標です。

MPEG2

MPEG2とは、Moving Picture Experts Group (メディア統合系動画像圧縮の国際基準) Phase2の略です。

MPEG2は従来の圧縮方法と違い、高画質を維持したまま高圧縮する技術です。むだなデータを省くために1コマ1コマの画像がそれほど変化しない事を前提に動きの予測をしながら圧縮しています。具体的にはフレーム情報の相関性を利用してフレーム間圧縮と、DCT (離散コサイン変換)によるフレーム内圧縮の組み合わせで効率良く圧縮してゆきます。

MPEG2 AAC

BSデジタル放送では、MPEG2AACフォーマットの音声方式を採用しています。非常に高い圧縮率で放送衛星から送られてきますが高音質のデジタルサウンドです。一般には「AAC-5.1ch サラウンド音声」とも呼ばれています。


MPEG2 AACデコーダーを搭載したアンプとスピーカーを 6本「フロント L,R とセンター、リアー L、R と LFE (Low Frequency Enhancement)」を接続することにより、映画館で聞いている様な臨場感あふれるリアルなデジタルサウンドをお楽しみ頂けます。

AAC とは、Advanced Audio Coding の略です。 本機には、MPEG2 AAC デコーダーは搭載されていません ので、BS デジタルチューナー内蔵テレビまたはBS デジタ ルチューナー側の出力端子で視聴してください。

ァイリンク i.LINKとは

i.LINK とは?

i.LINK は、i.LINK 端子を装備した機器間で、ケーブル 1 本でデジタル映像信号やデジタル音声、他機制御信号を双方向でやりとりできるデジタルシリアルインターフェースです。




i.LINK は、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 - 1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ「よ」はソニー株式会社の商標です。

本機では、4ピンタイプのi.LINK 端子を使用してMPEG2圧縮(ICS 123ページ)された映像信号とオーディオ、制御信号を入出力します。またデジタルビデオカメラのDV出力からのDV圧縮信号の入力端子として使用しています。

i.LINK の接続方法について

i.LINK対応の機器は、デイジー・チェーン (数珠つなぎ) にして i.LINK コードで接続します。




データをやりとりする機器の間に他の機器が接続されていても 双方向での通信が可能です。

また、入力された MPEG2 や DV 信号をそのまま次の機器に接続する「リピーター機能」があります。

i.LINK の分岐接続について

もし、i.LINK端子を3つ以上搭載する機器があれば、途中で分岐接続を行なえます。



A~F:i.LINK対応機器

B, C: i.LINK端子が3つ以上ある機器



- i.LINK 接続は本機を含めて 63 台まで接続可能です。ただし分岐接続の場合は最長経路で 17 台まで接続できます。
 - ・パソコンや一部の機器では、電源が切られているとデータを中継しない場合があります。また、本機のメニューの「モード選択ー機能設定ーディスプレイオフ」を「表示しない」(『☎105ページ)にしているときも、データを中継しません。接続機器の取扱説明書もお読みください。
 - 本機のi.LINK 端子の最大データ転送速度は 200Mbps (1 秒間に約200Mビット)です。最 大データ転送速度は、転送速度の異なる機器を接続 した場合や、仕様により、転送速度が遅くなる場合 があります。
 - i.LINK コードは、S200 または S400 と表示された4ピンのコードを使用してください。S100は使用しないでください。

i.LINK の接続例について

正しい接続例と悪い接続例を記します。デジタル信号は接続したすべての機器に流れます。デジタル信号を出力した機器に信号が戻らないように、接続します。決して接続がループ(輪)にならないようにしてください。


正しい接続(A~D:i.LINK対応機器) 接続がループしていません。








悪い接続(A~D:i.LINK対応機器) 接続がループになっています。





C:i.LINK端子3つ搭載機器

区点コード一覧表

タイトルを入力するときにお使いください。

- います。
- 区点コード表の文字とテレビ画面の文字は多少異なるこ とがあります。
- 部分は、記号や文字はありません。

●区、点の数字の小さい順に、あいうえお順で配列されて ●本機で表示できる文字は、JISコード第1水準、第2水準 および、一部の記号や文字に対応しています。それ以外 の文字には対応していません。



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01		,	0				:	;	?	!	*	0	,	`		^	_		`	Y"	`	×"	"	仝	々
02	•			\triangle	•	∇	\blacksquare	*	ᆕ	→	←	†	\downarrow	=	•	"	*	*	>	NI.		\$		٦	ĸ
03	\triangleright		\triangleleft	•	1	\searrow	_	1	$\stackrel{\longrightarrow}{\leftarrow}$	\Rightarrow	\Diamond	Û	$\hat{\mathbb{T}}$	J	\supset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	あ	あ	6.7	ί,	う	う	え	え	お	お	か	が	き	ぎ	<	ぐ	け	げ	Z	Z"	さ	ざ	L	じ	す
05	ア	ア	1	1	ゥ	ウ	エ	工	オ	オ	力	ガ	丰	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス
06	A	В	Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ	Ι	K	Λ	Μ	N	Ξ	0	П	Р	Σ	Т	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	1
07	A	Б	В	Γ	Д	Е	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	0	П	P	С	Τ	У	Φ	Χ	Ц	Ч
08	_		Г	\neg	┙	L	\vdash	\top	\dashv	\perp	+	_		Г	٦		L	H	\top	\dashv	ㅗ	+	\vdash	$\overline{}$	\dashv
09	€		i	¤	-	©	<u>a</u>	«		®	_	2	3	•	5	1	<u>O</u>	»	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	3 4	i	À	Á	Â
10	Ą	Ü	Ł	Ľ	Ś	Š	Ş	Ť	Ź	Ž	Ż	ą	ι	ł	ľ	ś	~	š	ş	ť	ź	′′	ž	ż	Ŕ
11	7	ĥ	0	‡	6	ď	£	g	ď	œ	Œ	i	ŧ	e	θ	Э	3	В	B	ш	υ	¥	Λ	Э	a
12	1	2	3	4	6	6	7	8	9	1	1	12	B	14	(b)	16	1	18	19	20	i	ii	iii	iv	V
13	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15)	16	17)	18	19	20	I	Π	\coprod	IV	V
14																									
15		want		н	-		1.6		\ A.	-++-	-1-1-	<i>T</i> 4	-11*	D=t	\ \	L	-1-1-		h./s	1.1.	_	-1.4	I Tr		/ H
16	亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐
17	院	陰	隠	韻	时	右エ	宇	鳥	羽	迂	雨井	卯	鵜	窺	丑	碓	日	渦篮	嘘	唄	欝っ	蔚	鰻	姥	厩
18	押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖ョ	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	<u>Fun.</u>	俺	卸	恩	温红
19	魁	晦	械	海豆	灰	界但	皆空	絵	芥	蟹	開	階光	貝	凱	劾	外	咳	害	崖工	慨	概	涯	碍	蓋	街
20	粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻担	喚	堪	姦	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換
21 22	機供	帰侠	毅僑	気兇	汽競	畿共	祈凶	季協	稀匡	紀卿	徽叫	規喬	記境	貴峡	起強	軌殭	輝怯	飢恐	騎恭	鬼挟	亀教	偽橋	儀況	妓狂	宜狭
23	掘	窟	尚沓	靴	轡	产	熊	隈	桑	栗	繰	向桑	娥鍬	勲	君	運	訓	心群	軍	郡	教	僧袈	祁	係	傾
24	検	権	牽	犬	献	淫 研	硯	絹	果	未肩	見	謙	賢	軒	造	難	険	顕	験	鹼	元	不原	厳	幻	弦
25	后	喉	坑坑	た	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	点広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更
26	此	頃	今	困	坤	墾		恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	此	佐	叉		嵯	左	差
27	察	拶	撮	擦	札	型	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫		晒	三	傘	参	山	惨	撒	散	栈	燥	珊
28	次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	: 識	鴫	丛	軸	宍	雫	七	叱	執
29	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴	輯	週	· 酋	酬	集	醜
30	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷
31	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森
32	澄	摺	4	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛
33	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌
34	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	東	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫
35	吅	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	担	探	且	歎	淡	湛
36	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長
37	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	攉	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店
38	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴
39	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢
40	函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙

		点)																							
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
X	01	×	\bigcirc	_	_	-	/	\	~			•••	• •	6	,	"	,,	()	[)	[]	{	}	<
	02	∈	\ni	\subseteq	\supseteq	\subset	\supset	U	\cap	abla	Ø	Ç	\supseteq	∉	Ø	$\overline{}$	₹	\land	\vee	\neg	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	\exists	\oplus	Θ
	03	•	ledow	~\	0	`	0	•	A	В	С	D	Ε	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R
	04	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た	だ	ち	ぢ	つ	つ	づ	7	で	と	ど	な	12	め	ね	0)	は	ば	ぱ	ひ
	05	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ツ	ツ	ヅ	テ	デ	ŀ	F	ナ	_	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ	ヒ
	06	2	3	4	(5)	6	7	8	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ	σ
	07	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Γ	L	Φ	$\overline{\Diamond}$	Φ	Δ	$\overline{\Delta}$	Δ	+	+	\pm	\top	\perp	7		a	б
	08		+	\vdash	\top	\dashv	上	+	21)	22	23	24)	25)	26	27)	28	29	30	31)	32	33	34)	35)	36	37)	38
	09	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ϊ	Đ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü
	10	Ă	Ĺ	Ć	Č	Ę	Ě	Ď	Ń	Ň	Ő	Ř	Ů	Ű	Ţ	ŕ	ă	ĺ	ć	č	ę	ě	ď	đ	ń	ň
	11	D	Μ	Ч	ç	7	Ç	Z	1	fj	Dr	è	é	à	á	ć	ó	λ	Á	é	á	à	á	È	έ	
	12	vi	Vİİ	VIII	ix	X	xi	xii	a	(b)	\bigcirc	<u>d</u>	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	i	(j)	$^{(k)}$	1	\bigcirc	n	0	\bigcirc	\bigcirc	$\hat{\mathbf{r}}$
	13	VI	VII	VIII	IX	Χ	XI	۽ ا	牛口	セン チ	メートル	グラ ム	トン	アール	ヘク タール	リットル	ワッ ト	カロ リー	ドル	セン ト	パー セント	ミリバール	ペー ジ	mm	cm	km
	14																									
	15																									
	16	虻	飴	絢	綾	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	井	夷	委	威
	17	浦	瓜	閨	噂	云	運	雲	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英	衛
	18	穏	音	下	化	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂	禍
	19	該	鎧	骸	浬	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殼	獲	確	穫	覚	角	赫
	20	敢	柑	桓	棺	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観	諌
	21	戯	技	擬	欺	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃一	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却	客
	22	矯	胸	脅	興	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均	巾
	23	刑	兄	啓	圭	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	繋
	24	減	源	玄	現	絃	舷	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	糊
	25	杭	校	梗	構	江	洪	浩	港	溝	甲加	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肖	肱	腔	膏	航
	26	査	沙	瑳	砂	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻一	宰	彩	才	採	栽	歳	済	災
	27	産	算	纂	蚕	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿	子
	28	失	嫉	室	悉	湿	漆工	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊立	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	社
	29	什	住日	充	十	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	述如
	30	昇		昭	自自	松	梢		樵		消		湘	焼		照	_	省		礁		称	章		粧	布首
	31	榛	浸	深	申	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	尋
	32	精	聖	声	製	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	借	戚	斥	昔	析	石	積	籍
	33	塑	岨	措	曾	曾	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	倉
	34	尊出	損欠	村业	遜	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥遍	惰	打	柁	舵掠	楕	陀田	駄	騨	体	堆	対	耐	岱
	35	炭	短	端	筆	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男度	談	値	知	地	弛	恥	智
	36	頂	鳥婶	勅	捗	直	朕	沈	珍仁	賃	鎮	陳田	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃	漬
	37	添	纏	甜	貼	転	顛	点	伝	殿	澱	北文	電	兎	吐惠	堵	塗詰	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟	賭
	38	萄心	道	銅	峠	鴇	匿晪	得曲	徳	涜	特田	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸波	突	椴	届	鳶	苫庭	寅
	39	悩	濃	納	能业	脳	膿	農	覗	蚤	巴爾	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	馬	芭	馬鈴	俳巫	廃	拝
	40	蛤	隼	伴	判	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩	頒

区点コード一覧表(つづき)

	点)																							
-	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
X 01	>	(>	Γ]	+	_	\pm	\times	•	=	#	<	>	\leq	\geq	∞	<i>:</i> .	8	우	0
02	\otimes	//	*	(())					_	上		9	∇	=	=	«	>	$\sqrt{}$	\circ	∞	•••	ſ	\iint	≢
03	S	T	U	V	W	Χ	Y	Z	Ŧ	X	ħ	H	ϱ	Ω	a	b	\mathbf{c}	d	e	f	g	h	i	j	k
04	び	S.	Š	Ž.	\$	\wedge	~;	^ °	ほ	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	や	P	W	\mathcal{W}	ょ	ょ	5	り	る
05	ビ	ピ	フ	ブ	プ	^	ベ	~	ホ	ボ	ポ	7	=	<u>ہ</u>	<u>х</u>	モ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	3	3	ラ	リ	ル
06	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ς	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10			₩.	2		æ	T	
07	В	Г	Д	e	ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Η	О	П	p	С	Т	У	ф	X	Ц	Ч	Ш	Щ
08	39 x z	40 E	<u>41</u>	42	43	44 â	45) ã	46 ä	47) å	48	49	50	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	a a		à	á	â	!! ~
$\begin{bmatrix} 09 \\ 10 \end{bmatrix}$	Y ő	Þ ř	ß	à	á +	â •	ã Ĉ	ä Ĝ	å Ĥ	æ ĵ	ç Ŝ	è ŭ	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ð	ñ	Ò	Ó 7	Ô 1	Õ F
11	1	Г	ů X	ű	ţ		"	,	<u>-</u>	,	"	Ů	ĉ ^	<u>ĝ</u>	<u>h</u> ⊣	J -	ŝ	ŭ	<u>m</u>	v	ſ	J	3	4	13
12	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	<u> </u>	<u>y</u>	(z)	7	1	ウ	I		<i>(</i> 1)	(F)	9	¬ (F)	3	#	· ②	。 ②	Ť	· ②	(A)	+ F
13	mg	kg	cc	m²	XII					•			平成	"	<u>"</u>	No.	K.K.	TEL	Œ	(ⓑ	虚		(株)	(有)
14	9	(5)																							,,,,
15																									
16	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯
17	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閱	榎	厭	円	袁	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔
18	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾
19	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛
20	<u>貫</u>	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願	<u>企</u>
21	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給
22	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹頭	菌	衿	襟鲸	謹	近	金	吟	銀	九	倶	旬	区	狗	玖	矩
23	野姑	茎股	荊	蛍菰	計步	詣	警吹	軽針	頚層	鶏廊	芸	迎ェ	鯨石	劇	戟左	撃呉	激五	隙	桁丝	傑	欠版	決	潔檎	穴	結ま
24 25	袴荒	放行	胡衡	掘講	虎貢	誇購	跨郊	鈷 酵	屋鉱	顧砿	鼓鋼	五閣	互降	伍項	午香	高	吾鴻	娯剛	後劫	御号	悟 合	梧壕	偶 拷	瑚濠	碁豪
26	采	犀	砕	- 岩	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在	 材	罪	財	冴	坂	阪	 堺	榊	<u>塚</u>	咲	崎	<u>《</u> 埼
27	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	台	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視
28	紗	者	謝	車	遮	蛇蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱
29	俊	峻		瞬		舜		准	循	旬	l .	殉		準	潤		純		遵	醇	順		初	所	暑
30	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	酱	鉦	鍾	鐘	障	輎	上	丈	丞	乗	冗	剰	城
31	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂
32	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣
33	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓
34	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滯	胎	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹
35	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼.
36	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝
37	途	都	鍍	砥土	砺	努	度	土	奴	怒	倒工	党	冬	凍	刀	唐中	塔	塘田	套	宕	島	嶋	悼	投	搭
38	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	吞	曇	鈍	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴
39	排	敗始	杯	盃	牌船	背般	肺蒸	輩亦	配匪	倍由	培不	媒 #3	梅庇	楳	煤韭	狽 戸	買业	売か	賠非	陪业	這	蝿	秤中	矧	萩
40 [飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘

	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
X 01	,	"	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	¥	\$	¢	£	%	#	&	*	(a)	§	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	*	0	•	0	\Diamond
02	\simeq	\cong	\approx	\leq	\geq	\leftrightarrow	Å	‰	#	b	>	†	‡	\P	Ц	\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	Ħ		
03	l	m	n	0	p	q	r	s	t	u	v	W	X	у	Z	=	_	+	#
04	れ	ろ	わ	わ	ゐ	ゑ	を	h	ゔ゙	か	け	がら	き゜	<°	け。	ご	RSV	RSV	RSV
05	レ	口	ワ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	力	ケ	力°	丰。	ク゜	ゲ	ゴ゜	セ。	ヅ°	١٠°
06	3	0	ク	シ	ス	ŀ	ヌ	ハ	ヒ	フ	^	ホ	プ	4	ラ	リ	ル	レ	口
07	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	ヷ	ヸ	ヹ	ヺ	≶	\geqslant	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{5}$	1	\mathbb{H}		4
08	??	?!	!?	Å	å	ĭ	M	ḿ	Ň	'n	Ŏ	ŏ	ŭ	ü	ű	ů	ù	RSV	RSV
09	ö	Ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ	Ā	Ī	Ū	Ē	Ō	ā	ī	ū	ē	ō
10	J	<u>t</u>	d	η	τ	Ş	Z	ſ	l	J	ŋ	j	Λ	g	ŋ	щ	R	ħ	ſ
11	-		×	_	^	1		~	~	~	1	т	4	F	п	u u			٦.
12	(D)	(F)	(F)		\bigcirc	(3)	(#)	\bigcirc	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	*	**
13	(代)	明治	杜	昭和	RSV	RSV	RSV	§	RSV	RSV	RSV	RSV	L		RSV	RSV	RSV	*	13F
14																			
15 16		壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭
17	煙	心燕	温猿	縁	艶	苑	一菌	遠	鉛鉛	鴛鴦	塩	於	汚	甥	IJ [I]	央	年 奥	1注	応
18	賀	雅	餓	駕	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改
19	褐	轄	且	鰹	叶	松桃	樺	鞄	株	兜	電	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱
20	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄
21	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	- 7 挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京
22	書	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈
23	Ш	訣	月	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲
24	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	\Box	向
25	轟	麹	克	刻	告	国	榖	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込
26	碕	鷺	作	削	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷
27	詞	詩	試	試	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時
28	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	人	収	周
29	曙	渚	庶	緒	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償
30	場	壌	嬢	常	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾
31	酔	錐	錘	随	瑞一	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾
32	専	尖	Ш	戦	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線
33	糟	総	綜	聡	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	僧
34	滝	瀧	卓	啄	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只
35	柱	注	虫	衷	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁帧	兆	凋	喋	寵
36	底	庭业	廷生	弟姉	悌次	抵	挺	提達	梯口	汀	碇业	禎	程建	締第	艇	訂答	諦	蹄姑	逓
37	東縄	桃畷	梼志	棟	盗動	海難	湯油	涛二	灯屋	燈弐	当海	痘包	祷賑	等内	答缸	筒业	糖口	統乳	到
38 39	相 伯	呶剥	南博	楠坮	軟柏		汝白	箔	尼粕	刘 舶	迩 薄	句迫	賑曝	肉漠	虹爆	 神	日莫	孔駁	入事
39 40	1日 緋	彩罷	問肥	拍被	排	泊費	避	非	和飛	旭樋	海簸	坦備	^噘 尾	没	燃批	帮 毘	天 琵	歌 眉	麦
40	孙	臣	ды	炒	时上	貝	灺	ナ ト	八	旭	妝	ИĦ	Æ	TIX	174	此	J:12	归	天

区点コード一覧表(つづき)

点	
01	

X

02 03 04 05 06 07 08 09 10


15 25 稗 兀 畢 筆 謬 俵 彪 標 氷 41 柊 疋 髭 彦 膝 莠 肘 弼 必 温 桧 姫 媛 紐 百 42 福 腹 複 覆 淵 弗 払 沸 14 物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮 粉 糞 紛 雰 文 聞 乏 亡 泡 烹 芳 萌 褒 豊 邦 鳳 鵬 坊 妨 帽 43 法 砲 縫 胞 蓬 蜂 訪 鋒 飽 傍 剖 岬 脈 務 夢 牟 矛 鵡 漫 章 味 未 舦 E 箕 密 蜜 湊 蓑 稔 妙 粍 民 眠 無 霧 44 郵 45 輸 唯 佑 優 勇 友 宥 幽 悠 憂 揖 有 柚 湧 涌 猶 猷 由 祐 誘 遊 邑 諭 裕 裡 里 律 率 立 掠 劉 侶 慮 46 痢 裏 離 陸 葎 略 流 溜 琉 留 硫 粒 隆 竜 龍 旅 連 呂 炉 弄 浪 壟 47 蓮 錬 魯 櫓 賂 路 露 労 婁 廊 朗 楼 榔 漏 牢 狼 篭 老 蝋 丐 # 丕 个 丼 J 义 亂 豫 定 于 亞 亢 亰 亳 48 丱 乖 乘 1 亊 舒 귮 ____ 亶 ` 儡 僊 傳 僂 僞 僥 僭 僣 儉 儁 儂 儕 儔 儚 儷 儼 爣 49 僉 僖 僮 價 僵 儖 儺 儿 勗 勠 勵 勹 50 辧 劬 劭 劼 劵 勁 勍 绺 勣 勦 飭 勳 勸 纫 匈 甸 匍 匐 匏 乜 哭 咫 哂 咤 咼 哥 哦 唏 唔 哮 哺 啀 啣 哗 售 晫 赕 啗 唸 51 咾 哘 哽 哢 唹 啜 52 或 韋 專 몲 嗇 睘 圦 坎 圻 埀 垈 坡 垓 垠 垳 垤 卷 員 圷 圸 址 坏 坩 坿 垉 53 奸 妁 妝 佞 侫 妣 姐 姆 姨 姜 妍 姙 姚 娥 娟 娑 娜 娉 娚 婀 婬 婉 娵 娶 婢 屏 孱 屬 屮 屶 屹 岌 岑 岩 岻 岼 岷 岾 峇 峩 峽 峺 峭 54 屐 山 岔 岫 岶 峅 峙 t 庸 廝 廛 廨 廩 廳 廰 廴 弃 弉 彝 彜 弑 弓 砮 弭 55 廖 廚 廢 廡 廬 廱 妯 廾 悽 愕 悛 悖 悒 惡 悸 惠 忰 惆 惘 慍 愆 惶 惷 愀 惴 惺 56 悄 悗 悧 悋 惓 悴 悵 57 憂 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 拗 擡 擽 據 擒 擅 擇 壁 擂 擱 舉 舉 擠 抬 擣 攬 擶 擴 擲 鐢 攘 攜 攅 58 撻 擯 擺 暸 瞹 曩 曄 曚 曠 昿 曦 曵 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 术 朿 朶 杁 朸 朷 杆 杞 59 曰 棕 棣 棠 椨 楷 楸 楔 楾 60 桰 棧 椶 椒 椄 棗 椥 棹 棯 椪 椚 椣 椡 棆 楹 楜 楫 蘗 檻 櫪 盜 61 檗 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫻 欅 蘖 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 欷 泛 洶 62 泯 泙 洫 洸 洙 洵 洳 洌 浣 涓 浤 浙 涕 濤 沺 泪 洟 衍 洽 洒 浚 浹 涎 漓 澁 澀 潛 潭 澂 潦 澳 澡 澤 澹 滷 澆 潺 漕 潯 濳 潼 潘 澎 澑 濂 澣 濆 63 漾 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爱 爻 狙 爿 床 艦 牋 牘 牴 牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 64 燹 爲 甲 瓣 瓧 瓷 甃 甅 甌 甍 甕 甓 甞 甦 畊 65 瓠 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸 甄 甎 前 出 畍 癶 癸 發 皀 皋 皎 晳 皚 皸 皺 盂 盖 盡 盥 66 癲 皃 皈 皖 皓 皰 皴 皹 盒 盞 盍 磚 磽 礙 礬 祗 祟 祺 祿 齋 禪 禮 67 磧 磴 礇 礒 礑 礫 祀 秱 祚 祕 祓 禊 禝 禧 68 箧 筓 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴 筰 筱 筬 筮 箟 箍 築 箚 箋 箒 箏 筝 箙 筧 箝 箘 紊 紮 紲 絖 絣 絽 紜 紕 絅 絋 紿 紵 絆 絳 絎 絲 絾 絮 絏 經 綉 絛 綏 綛 69 紂 罌 罍 罐 网 罕 罘 罟 罨 罩 槑 羃 羇 羔 羞 羝 羚 70 罅 罎 图 罠 罸 羂 羆 羈 羌 腆 脾 腓 腑 腱 腮 腥 腦 腴 膃 膈 膊 膂 膠 膕 膤 膣 腟 膓 膩 膰 膵 71 隋 胼 膀 茖 茫 茗 莢 莖 72 茵 茴 茲 茱 荀 茹 荐 荅 茯 茘 莅 莚 莪 莟 茣 莎 莇 莊 茶 莵 薑 薔 薛 蕾 73 蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薈 薊 薨 藪 薇 薜 蕷 薐 藉 薺 藏 薹 藐 藕 薤 蕭 蝪 74 蝣 蠅 螂 螯 蟋 蟀 蟐 雖 螫 螳 蟇 蟆 螻 蟯 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蝓 螢 螟 螽 蟄 75 襤 襭 襪 襯 襴 襷 襾 覃 覈 羈 覓 覘 覡 覩 覦 覬 覯 覲 覺 覽 覿 觀 觚 觜 襦 譬 豈 豎 豐 豸 豺 76 譟 譯 譴 譽 讀 讌 讎 讒 讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豌 豕 豢 豬 蹠 蹲 蹼 躄 躋 躊 77 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 踪 蹣 蹕 蹶 躁 躇 躅 躑 躔 躙 躪 蹇 躓 遐 遏 遑 遒 遉 逾 遖 遞 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀 邊 邉 邏 邨 邯 邱 78 逎 遘 遨 79 錢 錚 錣 錺 錻 鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 縋 鎔 鎹 廮 鏗 鏨 鏘 鏃 縵 鏐 錙 錵 鏥 陟 陦 隘 隕 隲 隰 雎 80 陝 陲 陬 隍 隗 險 隧 隱 隴 隶 隸 隹 焦 雉 雍 襍 雜 霍 顳 颯 飄 餡 餝 餽 81 顱 顴 颪 颱 颶 飃 飆 飫 餃 餉 餒 餘 餞 餤 餠 餬 餮 飩 餔 鬥 鮃 82 髻 鬆 鬘 鬚 鬟 鬛 鬨 霾 鬯 魏 魘 鬢 鬧 鬩 鬪 鬲 魄 魃 魍 魎 魑 魴 鮓 83 鵝 鵞 鵤 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶫 鵴 鵺 鶚 鸍 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂 鷙 堯 槇 84 遙 瑤 凜 熙

11 12 13 14 19

20 21

16 17 18 22 23 24





区点コード一覧表(つづき)

(点)																							
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
X 41	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷	斧	善	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴
42	篇	編	辺	返	遍	便	勉	婏	弁	鞭	保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮
43	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕
44	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁	也	冶	夜
45	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷
46	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	膙	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴
47	腕		^	/-ts.	/III	115	<i>t</i> ==	Irs	11-	ıə	/111	Hi	20	/_	14.	<i>1</i> →	<i>t</i> □	n^	/ula	مارا	7.1.	l los	/□	<i>-</i>	71-
48	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡和	倩	倬
49	决	冱	冲	冰	况	冽	個	凉	凛	几	處	凩	凭	凰	ш	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	刄	刋	刔	刎	刧	刪	刮	刳	刹
50 51	<u>ム</u> 嗷	<u>參</u> 嘖	<u></u> 態	雙 嗽	雙. 嘛.	曼	<u>變</u> 噎	円 器	<u>叨</u> 營	<u> </u>	<u>叭</u> 嘶	吁	吽	呀 噫	<u></u> 「	吭	吼 噬	<u> </u>	<u>吶</u> 嚆	<u>吩</u> 嚀	吝喧	- 吸 - 嚠	<u>咏</u> 嚔	呵	<u></u> 警 嚥
51 52	呶 墫	墺	嗾壞	幣墻	塔	嗹	^短	而 壓	宮壑	増	頻頻	嘲壘	嘸壥	湿壜	壊	嘯 壟	业壯	噪壺	壹	啰婿	嚊 壺	幽壽	火	嚏 夊	^熙
53	子	孕	安 学	孛	孥	孩	乳	孳	<u></u> 孵	學	李	孺	严	它	宦	窟	鬼	寇	星寉	寔	寐	寤	ク實	寝	寞
53 54	1 嶝	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	上嶮	子嶽	子隆	嶷	嶼	子巉	巍	真	子戀	巖	\\\\	巫	已已	巵	光 帋	帚	供	を解	帛	帶	帷	幄	韓
55	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	惠	忿	怡	恠	怙	恂	怩	怎	忽	怛	怕	怫	怦	怏	怺	悲
56	傷	慥	博	慟	悪	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	憚	憊		憫	憮	懌	_ <u>'</u> 懊	應	懷		懃	燥	憺
57	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴
58	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡	早	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	晞
59	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛
60	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫	樊	樒	櫁	樣
61	殲	殱	殳	殷	殼	歐	毋	鯍	毟	毬	毫	毛	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞	汕	注	汪	沂
62	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄
63	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熈	煦	煢	煌	煖
64	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺
65	疵	狙	垣	疼	疱		痊	痒	痙	痣	痞	炯	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	<u> </u>	瘍	- 155	瘟	瘧	瘠
66	順	瞑	膛	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	臉	瞽	瞻	朦	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅
67	穏	龝	穣	穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰	窶	竅	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	窿业	邃	竇	竊业	対象	纤	労	竓	站
68	詹丝	簫邲	簽娠	籌經	籃紋	數账	籏繆	籀繦	籐糜	籘編	籍 縹	籤編	籖縷	籥縲	籬紬	料繧	粃繝	炉燃	粤	給綵	黎	粫 繹	粡綸	粨 繩	粳
69 70	縒 耜	縦耡	縟耨	消 耿	組址	際聊	形	聒	^孫 聘	綬 聚	智	繃聢	桜聨	経	継聲	聰	聶	糤聹	税 聽		料	肆	繒肅	肛	耀
70	舐	舗	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艶	艸	艾	一	芒	芫
72	葭	萪	萼	夢	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	兼	蒿	蒟	産	蓍	弱	蓚
73	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍
74	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨
75	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	諡
76	賛	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	赮	赭	赱	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌
77	辇	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	輴	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	辷	迚	迥	迢
78	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖	釟	釜	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉
79	鑚	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙	閨	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍
80	靦	靨	勒	靫	靱	鞆	鞅	靼	鞁	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	輮	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韜
81	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒	驅	驂	驀	驃	騾	騎	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	驫	驪
82	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	凫
83	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡
84																									



	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
X 41		附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服
42		簿	菩	倣	俸	包	呆	報	奉	宝宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋
43	- 1	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満
44		耶	野	弥	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒
45		絡	落	酪	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃
46	; 隷	零	霊	麗	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯
47	7																		
48	3 俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲
49	- 1	剄	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劒	剱	劈	劑	辨
50		呱	呷	呰	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨
51	- 1	嚶	嚴	囂	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓		化	囹	圀	囿	围	圉
52	- 1	梦	夥	夬	夭	本	夸	夾	竒	奕	奥	奎	奚	奘	奢	奠	奥	獎	奩
53	- 1	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尔	尠	尤	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓
54		幎	幗	幔	幟	幢	幣	幇	幵	并	幺	麼	THE	庠	廁	廂	廈	廐	廏
55		恪		恟	協	恆	<u>恍</u> 懺	恣	恃	恤	恂	恬	帽線	<u></u>	<u></u>	悍 戊	<u>惧</u> 戌	<u>悃</u> 戔	悚
56 57	- 1	罹 搓	懍 搦	懦 搶	懣攝	懶搗	捆捆	懴 搏	懿摧	懽摰	懼摶	懾 摎	戀攪	火 撕	戍撓		及 撩	芝撈	夏撼
58 58	Ι.	佐 晤	133 晧	提) 展	哲	晰	1年	1年量	英暎	輝	珍暄	陽	期 瞑	短	暹	曉	敦	1位
59		檮	梹	桴	姓	日 梠	禁	椏	梍	桾	棹	棊	椈	棘	桓椢	機	棡	椌	棍
60		橄	横	橲	根	相	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	檠	檄	檢	檣
61		沚	沁	沛	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	洁	泗	泅	派	沮	沱	沾
62	- 1	滔	滕	溏	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌
63	- 1	熏	燻	熄	煩	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼
64			瑟	瑙	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	壁	瓊	瓏	瓔	珱
65	5 瘡	瘢	瘤	瘴	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰
66	6 碎	硴	碆	硼	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬
67	7 竚	77	竡	娭	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐
68	- 1	粱	粮	粹	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	罄鬲	糯	糲	糴	雅	糺	紆
69	- 1	纃	緕	繽	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	纎	纛	纜	缸	缺
70	-		冒	肬	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	唇	脯	腋
71			芬	苡	苣	荷	苒	苴	茎	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	苜	茉	艺
72	- 1		蓆	蓖	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬畑	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	薨	蕈
73	- 1	蜊	蜴	蜿	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚細	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙
74	- 1	褄 謐	褌謗	編	褓謳	襃鞫	褞謦	褥謫	褪謾	褫謨	襁 譁	襄譌	褻	褶譎	褸證	襌灩	禅譜	襠譚	襞譜
75 76			跪	謠 跫	跟	跣	<u>言</u> 跼	· 疎	踉	跿	踝	踞	践	踟	型 蹂	踵	<u>超</u>	頭	蹊
77	- 1		邇	迴	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶逶	逵	達	迸
78	- 1	鉈	銕	鈿	鉋	新	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	超銷	鋩	錘	鋺	鍄	錮
79	- 1	闕	闔	闖	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	趾	陂	陌	陏	陋	陷	陝	陞
80	- 1	齏	韲	竟	韶	韵	頑	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆	顏	顋	顫	顯	顰
81		骰	骼	髀	髏	髑	體	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯	髫	髮	髴	髱	髷
82	- 1		鴈	鳫	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈
83	- 1		齊	齒	齔	齣	齟	龆	齡	齦	齧	齬	齪	齷	齲	齶	龕	龜	龠
84	ł 📗																		

主な仕様

●電源......AC100 V 50/60 Hz

● 消費電力 38 W

待機時消費電力* 11.3 W 待機時消費電力:時刻表示点灯時 13.0 W 待機時消費電力:時刻表示消灯時 4.4 W

*省エネ法に定める待機時消費電力です。

(幅×高さ×奥行き)

●質量......5.7 kg

許容動作温度 + 5℃ ~ + 40℃
 許容相対湿度 35 %~ 80 %
 許容保存温度 - 20 ℃ ~ + 60 ℃

デオカセット

ビデオ(映像)/オーディオ(音声)【D-VHS】=

> 音声方式-エンコード MPEG1 レイヤー2

量子化16bit サンプリング周波数48kHz

<mark>音声方式-デコード</mark> MPEG1 レイヤー2

トラック構成 テープスピード HSモード 33.4 mm/sec STDモード:16.67 mm/sec

LS3E-F:5.55 mm/sec

ヘッドアジマス ± 30° ドラム回転数 1800 rpm トラッキング方式 CTLトラック方式 ●記録仕様メインデータ入力レート 28.2 Mbps (HS)

14.1Mbps(STD) 4.7Mbps(LS3)

●インターフェースIEEE 1394デジタルインターフェース準拠 DTCPデジタルコピープロテクション対応

ビデオ(映像)【S-VHS】

色信号低域変換直接記録方式

● 映像信号 NTSC 日米標準信号

ハイファイオーディオ(音声)【VHS】=

● **周波数特性** 20 Hz ~ 20 kHz

● チャンネルセパレーション 60 dB 以上

●CATV チャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

ノーマルオーディオ(音声)【VHS】

●**音声トラック** 1 チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

UHF 13~62チャンネル

CATV C13(63)~ C63(113)チャンネル

タイマー(タイマー予約・時計) =

● **時計**......12 時間 (午前・午後) 方式

● 停電補償時間 約 60 分

接続端子

アンテナ75 Ω F型コネクター

VHF/UHF 一軸

C p-p: $0.2\sim0.4$ V 75 Ω 出力 Y p-p: 1.0 V 75 Ω

C p-p : 0.29 V 75 Ω

モノ(左)対応

出力 - 8 dBs 1kΩ(ピンジャック)

• i.LINK4ピン S200


MPEG2入/出力用、DV入力用

• **JLIP** φ 3.5 mm

テープ走行・

●早送り/巻戻し時間 約1分40秒 (DF-240 / T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻戻しに時間がかかる場合があります。

(単位:mm)



- ●仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご 了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- ◆本商品は「外国為替および外国貿易法」で定められた規制貨物に該当します。本商品を国外へ持ち出すときは日本国政府の許可が必要です。

	頭出し再生	96
	一括チャンネル合わせ	38
	インテリジェントピクチャー	28
	裏番組録画	59
	映像設定	
ア	オート CM カット	
	オートタイマー	
	オートトラッキング	
	オンスクリーン	
	音声出力切換	9/
	ガイドチャンネル	50
	ガイドチャンネル一覧表	
	カウンターリセット	
	外部入力10	•
カ	可変速再生	
'	画面表示	•
	グレーバック	29
	結露(露付き)	9
	誤消去防止	59
	コマ送り	98
	シャトルサーチ	
	新・快速録画予約	
サー	受信チャンネル設定	37
	スロー再生	98
	静止画再生	
	ダビング106	
	地域番号表 40	
	チャイルドロック	
	チャンネル記憶	44, 49
	チャンネルスキップ	48
	チャンネル微調整	
タ	チャンネル表示変更	
	テープ残量	
	テープレベルアップ	
	ディスプレイオフ2	9 105
	時計合わせ	
	ドライブガイド	21 20
	トラッキング手動調整 トラッキング手動調整	
	トフッキノンナリ調金	101
	二力国語音声録音	28
+ 	二重音声放送	
	一里自产放送	

	ぴったりクロック	53
	ぴったり録画	29
	ビデオスタビライズ	28, 57
	ビデオナビゲーション	76
	ナビゲーション検索	
	テープ番号検索	78
	録画日検索	
Л	ジャンル検索	78
' '	ブランクテープリスト	
	タイトル変更	
	ジャンル変更	
	テープ情報の削除	
	番組情報の削除	
	メモリーの確認	
	番組情報を記憶させたくないとき	
	ブランクテープリスト	80
	ミックス音声	28. 97
₹ Ì	メニュー画面	
	モード選択画面	25
	リピート再生	
5 l	リモコンコード	
	リモコンでテレビを操作	
	録画予約の確認/取消し/変更	64 ~ 6/
゚゙ヮ)	ワンタッチタイマー録画	59
	SDND	00
	3DNR BS デジタル放送	
	CATV	
	CM スキップサーチ	
米行	CS チューナー	
数 字	D-VHS	
7	DV 音声記録	
ァ	G コード録画予約	
	i.LINK	
7	i.LINK 端子6	8, 108, 111
ア	LINC	
ベ	Mbps	
ルファベット	MPEG2	
 	MPEG2 AAC	
	S-VHS ET	
	TBC	
	VISS	
	V スタビライズ	28, 57





大阪 公(06) 6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

東京 公 (03) 5684-9311 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル



ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地